



OLED-Monitor – Bedienungsanleitung AG346UCD

Auf Grundlage der Eigenschaften des OLED-Produktes wird eine Bildschirmwartung entsprechend den Anforderungen der Nutzeranweisungen empfohlen, damit kein Memory-Effekt auftritt.



www.aoc.com ©2024 AOC.All Rights Reserved Version: A00



Sicherheit	1
Typografische Konventionen	1
Stromversorgung	2
Installation	
Reinigung	
Sonstiges	5
Einrichtung	6
Lieferumfang	6
Ständer und Basis montieren	7
Betrachtungswinkel anpassen	
Monitor anschließen	
Wall Mounting	
Adaptive-Sync Premium-Funktion	11
HDR	
Anpassung	
Schnelltasten	
OSD-Tastenanleitung (Menü)	
Bildschirmmenüeinstellungen	
Game Setting (Spieleinstellung)	
Luminance (Leuchtkraft)	
PIP Setting (BiB-Einstellung)	
Color Setup (Farbeinstellung)	
Audio	
Light FX	
OLED Care/Extra(OLED Pfl./Extra)	
OSD Setup (OSD-Einstellung)	
LED-Anzeige	
Problemlösung	
Technische Daten	
Allgemeine Angaben	
Voreingestellte Anzeigemodi	
Pinbelegung	
Plug-and-Play	

Sicherheit

Typografische Konventionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie typografische Konventionen, die wir in diesem Dokument nutzen.

Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

In dieser Anleitung werden bestimmte Textabschnitte fett oder kursiv gedruckt und mit einem Symbol begleitet. Diese Textabschnitte sind Hinweise, Vorsichts- oder Warnhinweise und werden wie folgt eingesetzt:

V

HINWEIS: Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung Ihres Computersystems erleichtern.



ACHTUNG: Ein ACHTUNGshinweis weist auf mögliche Beschädigungen der Hardware oder auf eventuelle Datenverluste hin und verrät Ihnen, wie Sie das Problem vermeiden.



WARNUNG: Eine Warnung weist auf ein Verletzungsrisiko hin und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden. Einige Warnungen erscheinen möglicherweise in anderen Formaten und werden nicht durch ein Symbol begleitet. In solchen Fällen wird das Aussehen einer solchen Warnung durch behördliche Vorschriften vorgegeben.

Stromversorgung

Der Monitor sollte nur über den am Etikett angegebenen Stromversorgungstyp betrieben werden. Falls Sie unsicher bezüglich des Stromversorgungstyps bei sich zuhause sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den örtlichen Stromversorger.

Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker (einem Stecker mit einem dritten Schutzkontakt) ausgestattet. Dieser Stecker passt als Sicherheitsfunktion nur in eine geerdete Steckdose. Falls der dreipolige Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie eine entsprechende Steckdose von einem Elektriker installieren oder nutzen Sie einen Adapter zur sicheren Erdung des Gerätes. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers nicht außer Kraft.

Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes. Dies schützt den Monitor vor Schäden durch Spannungsspitzen.

Überlasten Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Bei einer Überlastung drohen Brand- und Stromschlaggefahr.

Nutzen Sie den Computer zur Gewährleistung eines zufriedenstellenden Betriebs nur mit UL-gelisteten Computern, die über angemessen konfigurierte Anschlüsse (100 bis 240 V Wechselspannung, min. 5 A) verfügen.

A Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Installation

Stellen Sie den Monitor nicht auf instabilen Wagen, Ständern, Stativen, Tischen auf, benutzen Sie keine instabilen Halterungen. Falls der Monitor umkippen oder fallen sollte, kann es zu schweren Beschädigungen des Gerätes oder zu Verletzungen kommen. Benutzen Sie ausschließlich Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden. Halten Sie sich bei der Aufstellung des Gerätes an die Anweisungen des Herstellers, verwenden Sie dabei ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Ein auf einem Wagen aufgestelltes Gerät muss mit Sorgfalt bewegt werden.

Schieben Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Monitorgehäuse. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen kommen, die wiederum Brände oder Stromschläge verursachen können. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in oder auf den Monitor geraten.

1 Legen Sie das Gerät nicht mit der Vorderseite auf den Boden.

Falls Sie den Monitor an eine Wand oder ein Regal montieren möchten, verwenden Sie ein vom Hersteller zugelassenes Montageset und befolgen Sie die zugehörigen Anweisungen.

Lassen Sie rund um den Monitor etwas Platz frei; siehe unten. Andernfalls wird der Monitor nicht ausreichend belüftet, kann sich überhitzen, in Brand geraten oder anderweitig beschädigt werden.

Zur Vermeidung möglicher Schäden, bspw. dass sich der Bildschirm von der Blende löst, darf der Monitor um nicht mehr als -5 Grad nach unten geneigt werden. Wenn der maximale Winkel von -5 Grad beim Neigen nach unten überschritten wird, fällt der daraus resultierende Schaden am Monitor nicht unter die Garantie.

Schauen Sie sich die nachstehende Abbildung an – sie zeigt die nötigen Abstände rund um den Monitor (bei und normaler Aufstellung), die zur ordnungsgemäßen Belüftung erforderlich sind:

Mit Ständer installiert



Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie bei der Reinigung ein weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch. Das Tuch sollte angefeuchtet und fast trocken sein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.







Bitte ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt reinigen.

Sonstiges

Falls das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, ungewöhnliche Geräusche macht oder gar Rauch austritt, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker und wenden sich anschließend an den Kundendienst.

A Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsöffnungen nicht bspw. durch einen Tisch oder eine Gardine blockiert werden.

A Setzen Sie den OLED-Monitor keinen starken Vibrationen oder Erschütterungen aus; dies gilt besonders im Betrieb.

1 Stoßen Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie den Monitor nicht fallen.

Auf Grundlage der Eigenschaften von OLED-Produkten wird davon abgeraten, dieses Produkt mehr als vier Stunden kontinuierlich zu nutzen. Dieses Produkt nutzt zahlreiche Technologien zur Verhinderung eines möglichen Memory-Effekts. Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen unter "Bildschirmwartung".

Einrichtung

Lieferumfang



Nicht alle Signalkabel werden in allen Ländern und Regionen bereitgestellt. Bitte prüfen Sie dies mit dem örtlichen Händler oder der AOC-Zweigstelle.

Ständer und Basis montieren

Sie können die Basis mit Hilfe der nachstehenden Schritte anbringen oder entfernen.

Einrichtung:



Entfernen:



Spezifikationen für Basisschraube: M6 x 12 mm (effektives Gewinde 5,5 mm)



Betrachtungswinkel anpassen

Damit Sie den Bildschirm optimal ablesen können, sollten Sie direkt von vorne auf den Bildschirm schauen und den Neigungswinkel dann nach Geschmack angleichen.

Halten Sie dabei den Ständer fest, damit der Monitor nicht umkippen kann, wenn Sie den Betrachtungswinkel ändern. Sie können den Monitor wie folgt verstellen:



WHINWEIS:

Achten Sie darauf, bei der Winkelverstellung möglichst nicht den OLED-Bildschirm zu berühren. Andernfalls kann es zu Beschädigungen bis hin zum Bersten des OLED-Bildschirms kommen.

Warnung:

- 1. Zur Vermweidung möglicher Bildschirmschäden, bspw. dass sich der Bildschirm ablöst, darf der Monitor um nicht mehr als -5 Grad nach unten geneigt werden.
- 2. Drücken Sie bei Anpassung des Monitorwinkels nicht gegen den Bildschirm. Greifen Sie nur an der Blende.

Monitor anschließen

Kabelverbindungen an der Rückseite des Monitors:



- 1. Stromversorgung
- 2. HDMI1
- 3. HDMI2
- 4. DisplayPort
- 5. USB3.2 Gen1 upstream
- 6. USB 3.2 Gen1-Downstream + Schnellladenx1
- 7. Kopfhörer
- 8. USB3.2 Gen1 downstream x2

PC-Verbindung

- 1. Schließen Sie das Netzkabel sicher an der Rückseite des Monitors an.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, trennen Sie das Netzkabel.
- 3. Schließen Sie das Display-Signalkabel an den Videoanschluss Ihres Computers an.
- 4. Schließen Sie das Netzkabel Ihres Computers und Ihres Monitors an einer Steckdose in der Nähe an.
- 5. Schalten Sie den Computer und den Monitor ein.

Falls Ihr Monitor ein Bild anzeigt, ist die Installation abgeschlossen. Falls kein Bild angezeigt wird, beachten Sie bitte die Problemlösung.

Zum Schutz Ihrer Geräte schalten Sie PC und OLED-Monitor grundsätzlich aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder trennen.

Wall Mounting

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.



Dieser Monitor kann an einen Wandhängearm, den Sie separat kaufen können, angebracht werden. Trennen Sie bitte vor der Installation die Stromversorgung. Folgen Sie dann den Schritten unten:

- 1. Entfernen Sie den Ständer.
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um den Wandhängearm zusammenzubauen.
- 3. Stellen Sie den Wandhängearm an der Rückseite des Monitors auf. Richten Sie die Löcher des Arms an den Löchern auf der Rückseite des Monitors aus.
- 4. Stecken Sie die 4 Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie fest.
- 5. Schließen Sie die Kabel wieder an. Anweisungen zur Befestigung des optionalen Wandhängearms an der Wand sind in seiner mitgelieferten Montageanleitung angegeben.

Wandaufhängung:



Spezifikation der Wandaufhängungsschrauben: M4*12mm



W Hinweis : VESA-Montageschrauben stehen nicht für alle Modelle zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Offizielle AOC-Abteilung.



* Displaydesign kann von Abbildung abweichen.

Warnung:

- 1. Zur Vermweidung möglicher Bildschirmschäden, bspw. dass sich der Bildschirm ablöst, darf der Monitor um nicht mehr als -5 Grad nach unten geneigt werden.
- 2. Drücken Sie bei Anpassung des Monitorwinkels nicht gegen den Bildschirm. Greifen Sie nur an der Blende.

Adaptive-Sync Premium-Funktion

- 1. DieAdaptive-Sync-Funktion funktioniert mit DisplayPort/HDMI
- 2. Kompatible Grafikkarte: Nachstehend finden Sie eine Liste empfohlener Produkte oder sehen Sie hier nach: <u>www.AMD.com</u>

Grafikkarten

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon[™] RX 500 series
- Radeon[™] RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 ausgenommen)
- Radeon[™] Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (R9 270/X, R9 280/X ausgenommen)

Prozessoren

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen[™] 5 2500U
- AMD Ryzen[™] 5 2400G
- AMD Ryzen[™] 3 2300U
- AMD Ryzen[™] 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

HDR

Ist mit Eingangssignale im HDR10-Format kompatibel.

Das Display könnte die HDR-Funktion automatisch aktivieren, falls Player und Inhalt kompatibel sind. Informationen zur Kompatibilität Ihres Gerätes und Ihrer Inhalte erhalten Sie vom Gerätehersteller und Inhaltsanbieter. Bitte wählen Sie bei der HDR-Funktion "Aus", wenn Sie keine automatische Aktivierung der Funktion wünschen.

Hinweis:

- 1. 3840 × 2160 bei 50 Hz/60 Hz ist nur an Geräten, wie UHD-Playern oder Xbox/PS, verfügbar.
- 2. Anzeigeeinstellungen:
- a. Rufen Sie "Anzeigeeinstellungen" auf, wählen Sie die Auflösung 3440 x 1440 und schalten Sie HDR ein.
- b. Ändern Sie zur Auswahl der Auflösung 3440 x 1440 (falls verfügbar), damit Sie bestmögliche HDR-Effekte erzielen.



Anpassung

Schnelltasten



1	Quelle / Aufwärts
2	Zielpunkt / Abwärts
3	Spielmodus / Links
4	Licht-FX / Rechts
5	Ein/Aus / Menü/Enter

Ein/Aus / Menü/Enter

Drücken Sie zum Einschalten des Monitors die Ein-/Austaste. Zum Anzeigen des OSD-Menüs und zum Bestätigen von Auswahlen. Zum Abschalten des Monitors etwa 2 Sekunden drücken.

Zielpunkt

Drücken Sie bei ausgeblendetem OSD die Zielpunkttaste zum Ein-/Ausblenden des Zielpunkts.

Spielmodus / Links

Wenn kein Bildschirmmenü angezeigt wird: Öffnen Sie mit der Linkstaste die Funktion Spielmodus, wählen Sie dann je nach Spielgenre mit der Links-/Rechtstaste einen Spielmodus (FPS, RTS, Rennen, Gamer 1, Gamer 2 oder Gamer 3).

Licht-FX / Rechts

Drücken Sie zum Aktivieren der Licht-FX-Funktion bei ausgeblendetem OSD die Rechtstaste.

Quelle / Aufwärts

Wenn das Bildschirmmenü geschlossen ist, fungiert die Quelle-Taste als Quelle-Schnelltaste.

OSD-Tastenanleitung (Menü)



Enter: Rufen Sie mit der Enter-Taste die nächste OSD-Ebene auf. Navigieren: Navigieren Sie mit der Links-/Aufwärts-/Abwärtstaste durch die OSD-Auswahl. Beenden: Blenden Sie mit der Rechtstaste das OSD aus. Abwärts



Enter: Rufen Sie mit der Enter-Taste die nächste OSD-Ebene auf. Navigieren: Navigieren Sie mit der Rechts-/Aufwärts-/Abwärtstaste durch die OSD-Auswahl. Beenden: Blenden Sie mit der Linkstaste das OSD aus.



Enter: Rufen Sie mit der Enter-Taste die nächste OSD-Ebene auf. Navigieren: Navigieren Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste durch die OSD-Auswahl. Beenden: Blenden Sie mit der Linkstaste das OSD aus.



Navigieren: Navigieren Sie mit der Links-/Rechts-/Aufwärts-/Abwärtstaste durch die OSD-Auswahl.



Beenden: Kehren Sie mit der Linkstaste zur vorherigen OSD-Ebene zurück. Enter: Rufen Sie mit der Rechtstaste die nächste OSD-Ebene auf. Wählen: Navigieren Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste durch die OSD-Auswahl.



Enter: Mit der Enter-Taste wenden Sie die Einstellung an und kehren zur vorherigen OSD-Ebene zurück. Wählen: Drücken Sie zum Anpassen der Einstellung die Abwärtstaste.



Wählen: Drücken Sie zum Anpassen der Einstellung die Aufwärts-/Abwärtstaste.



Enter: Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen OSD-Ebene die Enter-Taste. Wählen: Drücken Sie zum Anpassen der Einstellung die Links-/Rechtstaste.

Bildschirmmenüeinstellungen

Grundlegende, einfache Anleitung zu den Bedientaste.



- 1). Drücken Sie zum Einblenden des Bildschirmmenüs die Menütaste.
- 2). Befolgen Sie zum Navigieren oder Auswählen (Anpassen) von OSD-Eisntellungen die Tastenanleitung.
- 3). Bildschirmmenü sperren/freigeben: Halten Sie zum Sperren oder Freigeben des Bildschirmmenüs die Abwärtstaste 10 s gedrückt, während das Bildschirmmenü nicht aktiv ist.

Hinweise:

Falls das Produkt über nur einen Signaleingang verfügt, ist die Option "Eingangswahl" deaktiviert.

Game Setting (Spieleinstellung)



	Game Mode (Spielmodus)	Off (Aus)	Keine Optimierung durch Spielmodus.
		FPS	Zum Spielen von Egoshootern (FPS). Verstärkt Details in dunklen Szenen.
		RTS	Beim Spielen von Echtzeitstrategiespielen (RTS). Verbessert die Bildqualität.
		Racing (Rennen)	Beim Spielen von Rennspielen. Bietet schnellste Reaktionszeit und hohe Farbsättigung.
		Gamer 1	Unter Gamer 1 gespeicherte Nutzerpräferenzen.
		Gamer 2	Unter Gamer 2 gespeicherte Nutzerpräferenzen.
		Gamer 3	Unter Gamer 3 gespeicherte Nutzerpräferenzen.
Sale	Shadow Control (Schattensteuerung)	0-20	Schattensteuerung-Standard ist 0, dann kann der Endanwender zwischen 0 bis 20 anpassen; für ein klareres Bild erhöhen. Wenn Bild zu dunkel ist, sodass Details nicht klar erscheinen, passen Sie für ein klares Bild zwischen 0 und 20 an.
	Game Color (Spielfarbe)	0-20	Spielfarbe bietet zur Verbesserung der Bildqualität Stufe 0 bis 20 zur Anpassung der Sättigung
	Sniper Scope (Zielfernrohr)	Off (Aus)/1.0/1.5/2.0	Zoomen Sie zum einfacheren Anvisieren beim Schießen lokal heran.
	, ,		Adaptive-Svnc Premium deaktivieren oder aktivieren
	Adaptive-Sync	On (Ein) / Off (Aus)	Erinnerung zur Ausführung vonAdaptive-Sync: Wenn die FunktionAdaptive-Sync aktiviert ist, kann dies in einigen Spielumgebungen zu Blinken führen
			Durch Abschaltung des Einzelbildpuffers kann die
			Eingangsverzögerung reduziert werden.
			Hinweis: Geringe Eingangsverzögerung ist per Vorgabe
	Low input Lag (Geringe	On (Ein) /	deaktiviert und kann nicht angepasst werden, wenn
	Eingangsverzögerung)	Off (Aus)	die Feldfrequenz geringer als 120 Hz ist. Und sie
			ist per Vorgabe aktiviert und kann nicht angepasst
			werden, wenn die Feldfrequenz 120 Hz entspricht und
			imAdaptive-Sync-Zustand ist.

Einzelbildzähler Aus / Obe	n
rechts / Ur	nten
rechts / Ur	nten
links / Obe	en links

HINWEIS:

Wenn der "HDR-Modus" unter "Luminanz" auf "nicht aus" eingestellt ist, können "Schattensteuerung" und "Spielfarbe" nicht angepasst werden.

Wenn "HDR" unter "Luminanz" auf "nicht aus" eingestellt ist, können "Spielmodus", "Schattensteuerung" und "Spielfarbe" nicht eingestellt werden.

Wenn der "Farbraum" unter "Farbeinstellungen" auf nicht "Standard" eingestellt ist, können die Elemente "Schattensteuerung" und "Spielfarbe" nicht angepasst werden.

Luminance (Leuchtkraft)



	Contrast (Kontrast)	0-100	Kontrast vom Digital-Register
	Brightness (Helligkeit)	0-100	Helligkeitsregelung
	Dark Boost (Dunkelverstärkung)	Off (Aus)/Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3	Heben Sie Bildschirmdetails in dunklen oder hellen Bereichen zur Anpassung der Helligkeit in hellen Beriechen und zur Vermeidung einer Übersättigung hervor.
		Standard	Standardmodus
		Text	Textmodus
		Internet	Internetmodus
	Eco (Öko) mode	Game (Spiel)	Game Mode (Spielmodus)
		Movie (Film)	Filmmodus
		Sports (Sport)	Sportmodus
		Reading(Lese)	Lesemodus
		Gamma1	Anpassung auf Gamma 1
	Gamma	Gamma2	Anpassung auf Gamma 2
		Gamma3	Anpassung auf Gamma 3
	HDR	Off / DisplayHDR / HDR Peak(HDR Spitze)/ HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	Stellen Sie das HDR-Profil entsprechend Ihren Nutzungsanforderungen ein. Hinweis: Wenn HDR-Inhalt erkannt wird, wird die HDR-Option zur Anpassung angezeigt.
	HDR Mode	Off / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	Optimiert für die Farbe und den Kontrast des Bildes, simuliert HDR-Effekt. Hinweis: Wenn HDR-Inhalt nicht erkannt wird, wird die Option HDR-Modus zur Anpassung angezeigt.

Hinweis:

Wenn der "HDR-Modus" auf "Nicht ausgeschaltet" eingestellt ist, können die Elemente "Kontrast", "Eco (Öko) mode " und "Gamma" nicht angepasst werden. Wenn "HDR" unter "Luminanz" auf "nicht aus" eingestellt ist, können andere Elemente unter "Luminanz" nicht angepasst werden.

Wenn der "Farbraum" unter "Farbeinstellungen" auf "sRGB" oder "DCI-P3" eingestellt ist, können die Elemente

"Kontrast", "Dark Boost", "Eco-Modus", "Gamma" und HDR/HDR-Modus nicht angepasst werden.

PIP Setting (BiB-Einstellung)

	PIP Setting
PIP	Off
Main Source	HDMI1
Sub Source	HDMI2
× / Position	Right-Up
∎()) Audio	Off
	Off

	PIP (BiB)	Off (Aus) / PIP (BiB) / PBP (BuB)	BiB oder BuB de-/aktivieren
	Main Source		Hauptbildschirmquelle wählen
	(Hauptqu.)		
	Sub Source		Subbildesbirmquelle wählen
and the second second	(Subqu.)		Subblidschirmquelle wahlen
	Size (Grö.)	Small (Kl.) / Middle (Mit.) /	Bildschirmgröße wählen
	0120 (010.)	Large (Gr.)	
	Position	Right-up (Obn rchts)	
		Right-down (Untn rchts)	Bildschirmposition einstellen
•	1 Ookion	Left-up	Bildeoninipeonion emetenen
		Left-down	
	Audio	On (Ein): BiB-Audio	Audioeinrichtung de /aktivieren
	Audio	Off (Aus): Hauptaudio	
	Swan (Tauaah)	On (Ein): Tausch	Dildochirmquelle teuschen
	Swap (Tausch)	Off (Aus): Keine Aktion	

Hinweis:

1)Wenn "HDR" unter "Luminance (Leuchtkraft)" auf nicht ausgeschaltet steht, können alle Elemente unter "BiB-Einstellung" nicht angepasst werden.

2) Wenn BiB/BnB aktiviert ist, sind einige Farbanpassungen im OSD-Menü nur beim Hauptbildschirm gültig, während der Subbildschirm nicht unterstützt wird. Daher könnten Haupt- und Subbildschirm verschiedene Farben aufweisen.

3) Stellen Sie zur Erzielung des gewünschten Anzeigeeffekts die Eingangssignalauflösung auf 1720 x 1440 bei 60 Hz bei BnB ein.

4) Wenn BnB/BiB aktiviert ist, finden Sie die Kompatibilität der Eingangsquelle von Haupt-/Subbildschirm in der folgenden Tabelle:

PBP/PIP		Main Source (Hauptqu.)			
		HDMI1	HDMI2	DP	
Sub Source	HDMI1	V	V	V	
(Subau)	HDMI2	V	V	V	
(Subdu.)	DP	V	V	V	

Color Setup (Farbeinstellung)



	LowBlue Mode(Schwaches- Blaulicht-Modus)	Aus / Multimedia / Internet / Büro / Lesen	Verringern Sie blaue Lichtwellen durch Steuerung der Farbtemperatur.
	Color Temp	Warm	Warme Farbtemperatur vom EEPROM abrufen
		Normal	Normale Farbtemperatur vom EEPROM abrufen
	(Farbtemp.)	Cool (Kühl)	Kühle Farbtemperatur vom EEPROM abrufen
		User (Anwender)	Benutzerdefinierte Farbtemperatur vom EEPROM abrufen
	Color Gamut (Farbskala)	Bildschirm nativ	Standard-Farbraum-Fenster.
		sRGB	sRGB -Farbraum.
		DCI-P3	DCI-P3-Farbraum.
	Red (Rot)	0-100	Rotverstärkung vom Digital-Register
	Green (Grün)	0-100	Grünverstärkung vom Digital-Register
	Blue (Blau)	0-100	Blauverstärkung vom Digital-Register

Hinweis:

Wenn "HDR-Modus" oder "HDR" unter "Luminance (Leuchtkraft)" auf Nicht-Aus eingestellt ist, können alle Elemente unter "Bildeinrichtung" nicht angepasst werden.

Wenn Farbraum auf sRGB oder DCI-P3 eingestellt ist, können alle anderen Elemente unter Farbeinstellungen nicht angepasst werden.

Audio



	Lautstärke	0 bis 100	Lautstärkeeinstellungen anpassen
--	------------	-----------	----------------------------------

Light FX



Licht-FX Aus / Geringe / Mittel / Stark		Intensität von Light FX wählen.
Licht-FX-Modus	Audio1 / Audio2 / Static / Dark Point Sweep / Gradient Shift / Spread Fill / Drip Fill / Spreading Drip Fill / Breathing / Light Point Sweep / Zoom / Rainbow / Water Wave / Flashing / Demo	Licht-FX-Modus wählen
Muster	Red / Green / Blue / Regenbogen / Benutzerdefiniert	Licht-FX-Muster wählen
Vordergrund R		
Vordergrund G	0 bis 100	Nutzer kann Licht-FX-Vordergrundfarbe anpassen, wenn Muster auf Benutzerdefiniert eingestellt ist
Vordergrund B		5
Hintergrund R		
Hintergrund G	0 bis 100	Nutzer kann Licht-FX-Hintergrundfarbe anpassen, wenn Muster auf Benutzerdefiniert eingestellt ist
Hintergrund B		

OLED Care/Extra(OLED Pfl./Extra)



			Dient der Einstellung der Pixel Orbiting-Funktion
		Off (Aus) / Weak	zur Reduzierung der Gefahr eines Memory-Effekts.
			Empfohlene Funktionseinstellung: "On" (Ein)
			Nach Aktivierung dieser Funktion bewegen
	Pixel Orbitina		Sie die Bildpixel kreisförmig im Ganzen. Die
	(Bildversatz)	Medium (Mittel) /	Bewegungsintensität basiert auf den Einstellungen.
		Strong(Stark)	Das verschobene Zeichen könnte seitlich abgeschnitten
			werden. Wenn "Stark" ausgewählt ist, verringert sich
			die Gefahr eines Memory-Effekts, allerdings ist das
			seitliche Abschneiden womöglich am auffälligsten.
			Schalten Sie die automatische Einblendung von
			Beseitigung eines Pixel-Aktualisierung ein/aus.
			Das Display blendet automatisch eine Meldung ein, die
	Auto Warning (Auto-Warnung)	On (Ein)/Off (Aus)	den Nutzer daran erinnert, alle 4 Stunden Beseitigung
			eines Pixel-Aktualisierung auszuführen.
			Bei Auswahl von Schließen erscheint die automatische
			Aufforderung zur Beseitigung eines Pixel-Aktualisierung
States and			nicht länger. Bei Nichtbefolgung von Beseitigung eines
			Pixel-Aktualisierung zur empfohlenen Zeit erhöht sich
			das Risiko eines Memory-Effekts am Bildschirm. Seien
			Sie entsprechend vorsichtig.
			Dient der Aktivierung und Ausführung der Pixel-
			Aktualisierung zur Beseitigung eines aufgetretenen
			Memory-Effekts.
			Wählen Sie nach dem Start entsprechend den
	Pixel Refresh		Menüaufforderungen "Ja". Anschließend schaltet das
	(Pixel-	On (Ein)/Off (Aus)	Display die Anzeige automatisch ab. Lassen Sie das
	Aktualisierung)		Gerät eingeschaltet und bedienen Sie keine Tasten.
			Die Betriebsanzeige blinkt weiß (1 Sekunde ein/1
			Sekunde aus) und der gesamte Vorgang dauert etwa
			10 Minuten. Die Betriebsanzeige erlischt am Ende und
			das Anzeigegerät ruft den Bereitschaftsmodus auf.

	Screen Saver (Bildschirmschoner)	Off (Aus) / Slow() / Fast(Schnell)	 Wenn über einen bestimmten Zeitraum ein statisches Bild erkannt wird, verdunkelt der Bildschirmschoner den Bildschirm zum Schutz vor eingebrannten Bildern. Wenn ein bewegliches Bild erkannt wird, setzt der Monitor die Helligkeit auf den vorherigen Betriebszustand zurück. Standardeinstellung ist Slow (Langsam) und kann zur schnelleren Aktivierung des Bildschirmschoners in Fast (Schnell) geändert werden. Wir empfehlen dringend, Screen Saver (Bildschirmschoner) zum Schutz des Bildschirms immer auf Slow (Langsam) oder Fast (Schnell) einzustellen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät zur Nutzung eines Bildschirmschoners einzustellen. Werden mehrere statische Logos auf dem Bildschirm festgestellt, wird empfohlen, den Multi-Logo-Schutz zu aktivieren; er verdunkelt den Bildschirm, um ihn an den Stellen vor eingebrannten Bildern zu schützen an denen Logos festgestellt werden 			
	Logos Protection (Multi-Logo-Schutz)	Off (Aus)/1/2				
	Boundary Dimmer (Grenzbereich- Dimmer)	Off (Aus)1/2/3	Bei besonderen Seitenverhältnissen, bei denen ein schwarzer Bereich im Bildschirmrahmen oder ein Split Screen zu sehen ist, kann die Funktion des Grenzbereich-Dimmers die Helligkeit erkennen und die bestimmten Bereiche, die einen großen Unterschied in der Helligkeit aufweisen, automatisch verdunkeln.			
	Taskbar Dimmer (Taskleisten- Dimmer)	Off (Aus)/1/2/3	Die Technologie des Taskleisten-Dimmers verdunkelt den Taskleistenbereich auf dem Bildschirm. Abgesehen von der Taskleiste ändert sich die Helligkeit in den anderen Bereichen nicht merklich.			
	Thermal Protection (Wärmeschutz)	On (Ein)/Off (Aus)	Uberschreitet die Temperatur des Monitors 60 Grad Celsius, verdunkelt die Wärmeschutzfunktion automatisch den Bildschirm, um zu gewährleisten, dass die Wärme adäquat abgeleitet wird. Es wird empfohlen, diese Funktion für den Monitor zu aktivieren.			
	Input Select (Eingangswahl)	Autom./HDMI1/HDMI2/DP	Eingangssignalquelle wählen			
	Off timer (Ausschalttimer)	0 – 24 Stunden	Abschaltzeit wählen			
	Image Ratio (Seitenverhäl.)	Breitbild /Aspect (Seitenverhältnis)/4:3/1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9) / 27"W(16:9)/30"W (21:9) /32"W (16:9)	Seitenverhältnis der Bildanzeige wählen			
	DDC/CI	Ja oder Nein	DDC/CI-Unterstützung ein-/ausschalten.			
	Reset (Zurücksetz.)	Ja oder Nein	Menü auf Standard rücksetzen			
-	Time after Pixel Refresh (Zeit nach Beseitigung des Memory-Effekts)		Dies ist die Zeit in Stunden, die der Bildschirm nach der letzten Ausführung des Pixel Refresh-Betriebs geleuchtet hat. Eine Aufforderung zur Ausführung von Pixel Refresh wird alle vier Stunden automatisch an den Nutzer gesendet.			
	Counts (Häufigkeit der Beseitigung des Memory-Effekts)		Dient der Aufzeichnung der Anzahl Ausführungen von Pixel Refresh.			

OSD Setup (OSD-Einstellung)



	Language (Sprache)		Sprache des Bildschirmmenüs wählen		
	Timeout (OSD-Auszeit)	5-120	Zeitüberschreitung des Bildschirmmenüs anpassen		
	H. Position (H-Position)	0-100	Horizontale Position des Bildschirmmenüs anpassen		
	V. Position (V-Position)	0-100	Vertikale Position des Bildschirmmenüs anpassen		
	Transparence (Transpar.)	0-100	Transparenz des Bildschirmmenüs anpassen		
	Break Reminder (Pausenerinnerung)	Ein oder Aus	Pausenerinnerung, wenn der Nutzer seit mehr als 1 Stunde kontinuierlich arbeitet		

LED-Anzeige

Status	LED-Farbe
Betriebsmodus	Weiß
Aktiv-Aus-Modus	Orange
Pixel Refresh läuft	Weiße Anzeige blinkt (abwechselnd eine Sekunde ein und eine Sekunde aus)
Fehlfunktion des OLED-Bildschirms	Orange Anzeige blinkt (abwechselnd eine Sekunde ein und eine Sekunde aus)
Abschaltmodus	, Die Anzeige leuchtet nicht.

Problemlösung

Probleme	Mögliche Abhilfemaßnahmen				
Die Betriebsanzeige leuchtet	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.				
nicht.	 Prüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist. 				
	 Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. 				
	Prüfen Sie, ob die Grafikkarte des Computers richtig eingesteckt ist.				
Die Betriebsanzeige leuchtet,,	• Prüfen Sie, ob das Signalkabel des Anzeigegerätes richtig mit dem Computer verbunden ist.				
aber es wird kein Bild angezeigt.	• Prüfen Sie den Stecker des Signalkabels des Displays auf verbogene Kontakte.				
	• Prüfen Sie anhand der Anzeige der Caps-Lock-Taste am Bedienfeld des Computers, ob der Computer funktioniert.				
Es wird kein Bild angezeigt, aber die Betriebsanzeige blinkt orange.	• Der OLED-Bildschirm funktioniert nicht richtig. Wenden Sie sich an das AOC-Kundendienstpersonal.				
Plug-and-Play kann nicht	 Prüfen Sie, ob Plug-and-Play unterstützt wird. 				
realisiert werden.	 Prüfen Sie, ob der Adapter Plug-and-Play unterstützt. 				
Bild verdunkeln.	 Passen Sie Helligkeit und Kontrastverhältnis an. 				
Das Bild springt oder vorgeschoben.	 Möglicherweise gibt es in der Nähe elektrische Geräte, die elektronische Störungen verursachen. 				
	 Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. 				
	 Prüfen Sie, ob Kontakte des Signalkabelsteckers beschädigt sind. 				
Der Bildschirm zeigt "Signalkabel nicht verfügbar" oder "Kein Signal".	• Die Funktion Pixel Refresh kann aktiviert und im Anzeigemenü ausgeführt werden, um den Memory-Effekt zu beseitigen. Durch mehrmalige Ausfüh- rung dieser Funktion kann ein gewünschter Bildanzeigeeffekt erzielt werden. Weitere Anweisungen zur Bildschirmwartung entnehmen Sie den Nutzeran- weisungen auf der offiziellen Website.				
Der Bildschirm zeigt "Ungültiger Eingang".	• Prüfen Sie, ob Ihr Computer auf einen ungeeigneten Anzeigemodus ein- gestellt ist.Bitte stellen Sie Ihren Computer erneut auf den Anzeigemodus auf, der in den detaillierten Nutzeranweisungen aufgelistet ist.				
Memory-Effekt:	• Auf Grundlage der Eigenschaften des OLED-Bildschirms kann die Funkti- on Pixel Refresh kann aktiviert und im Anzeigemenü ausgeführt werden, um den Memory-Effekt zu beseitigen. Wir empfehlen, diese Funktion zur Erzie- lung eines gewünschten Bildanzeigeeffekts mehrmals auszuführen. Weitere Anweisungen zur Bildschirmwartung entnehmen Sie bitte den Nutzeranwei- sungen auf der offiziellen Website.				
Richtlinien und Service	Bitte beachten Sie die Richtlinien- und Serviceinformationen in der CD-An- leitung oder unter www.aoc.com (zur Suche nach dem von Ihnen erworbe- nen Modell in Ihrem Land und zur Suche nach Richtlinien- und Serviceinfor- mationen auf der Support-Seite.				

Technische Daten

Allgemeine Angaben

	ModelIname	AG346UCD			
	Antriebssystem	OLED			
Bildschirm	Sichtbare Bildgröße	86.8 cm (Diagonale)			
	Pixelabstand	0,2315mm (H) × 0,2315mr	n (V)		
	Anzeigefarben	1,07B Farben			
	Horizontalo Abtastfroquenz	30k~185kHz(HDMI)			
		30k~285kHz(DisplayPort)			
	Horizontale Abtastbreite (Maximum)	800.06 mm			
	Vertikale Abtastfrequenz	48~120Hz(HDMI)			
		48~175Hz(DisplayPort)			
	Vertikale Abtastbreite (Maximum)	337.06 mm			
	Optimale Auflösung	3440x1440@60Hz			
		3440x1440@100Hz(HDMI)			
Sonstiges	Max resolution	3440x1440@175Hz(DisplayPort)			
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI			
	Verbindertyp	HDMIX2/DisplayPort/USB	k3/USB upstream/		
		Kopfhörerausgang			
	Stromversorgung	100-240V~ 50/60Hz 2.5A			
		Typisch (Standardhelligkeit und Kontrast) 100W			
	Stromverbrauch	Max. (Helligkeit = 100, Ko	≤160W		
		Bereitschaftsmodus ≤ 0.5			
	Integrierter Lautsprecher	8Wx2			
		Betrieb	0°C~ 40°C		
	Temperatur	Lagerung	-25°C~ 55°C		
Umgebungsbedingunger		Betrieb	10 – 85 %, (nicht kondensierend)		
	Feuchtigkeit	Lagerung 5 – 93%, (nicht kondensierend)			
		Betrieb 0 m – 5000 m			
	Hone	Lagerung	0 m – 12192 m		



Hinweis:

1). Die maximale Anzahl der von diesem Produkt unterstützten Anzeigefarben beträgt 1,07 Mrd. und die Einstellungsbedingungen sind wie folgt (möglicherweise gibt es aufgrund der Ausgangsbeschränkung einiger Grafikkarten Abweichungen):

Signalversion	HDM	2.0	DisplayPort1.4		
Farbformat Status	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	
3440 x1440 175Hz 10bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 175Hz 8bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 165Hz 10bpc	NA	NA	ОК	OK	
3440 x1440 165Hz 8bpc	NA	NA	ОК	OK	
3440 x1440 144Hz 10bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 144Hz 8bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 120Hz 10bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 120Hz 8bpc	NA	NA	OK	OK	
3440 x1440 100Hz 10bpc	OK	NA	ОК	OK	
3440 x1440 100Hz 8bpc	OK	OK	ОК	OK	
Geringe Auflösung 10 bpc	OK	OK	OK	OK	
Geringe Auflösung 8 bpc	OK	OK	OK	OK	

2) Zur Erreichung von WQHD, 165Hz/175 Hz, 1,07 Mrd. Farben (im Format RGB/YCbCr 4:4:4) beim DP-1.4- (HBR3) Signaleingang muss eine DSC-fähige Grafikkarte genutzt werden. Wenden Sie sich bezüglich der DSC-Unterstützung an den Grafikkartenhersteller.

Voreingestellte Anzeigemodi

STANDARD	Auflösung (±1Hz)	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@67Hz	35	66.667
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640x480@75Hz	37.5	75
VGA	640x480@100Hz	51.08	99.769
VGA	640x480@120Hz	61.91	119.518
DOS MODE	720x400@70Hz	31.469	70.087
DOS MODE	720x480@60Hz	29.855	59.710
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75
SVGA	800x600@100Hz	63.684	99.662
SVGA	800x600@120Hz	76.302	119.97
SVGA	SVGA 832x624@75Hz		74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029
XGA	1024x768@100Hz	81.577	99.972
XGA	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
Full HD	1920x1080@120Hz	134.865	119.88
QHD	2560x1440@60Hz	88.787	59.951
QHD	2560x1440@120Hz	183	120
WQHD	3440x1440@60Hz	96.6	60
WQHD	3440x1440@100Hz	149	100
WQHD	3440x1440@120Hz	194.28	120
WQHD	3440x1440@144Hz	214.561	144.001
WQHD	3440x1440@165Hz	244.366	165
WQHD	3440x1440@175Hz	283.325	175

Hinweis:

Entsprechend dem VESA-Standard gibt es möglicherweise einen bestimmten Fehler (+/- 1 Hz) bei der Berechnung der Bildwiederholfrequenz (Feldfrequenz) verschiedener Betriebssysteme und Grafikkarten. Zur Verbesserung der Kompatibilität muss die nominale Wiederholfrequenz dieses Produktes abgerundet werden. Orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Pinbelegung



19-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname
1.	TMDS-Daten 2+	9.	TMDS-Daten 0-	17.	DDC/CEC, Erde
2.	TMDS-Daten 2, Schild	10.	TMDS-Takt+	18.	+5 V Stromversorgung
3.	TMDS-Daten 2-	11.	TMDS-Takt, Schild	19.	Hot-Plugging-Erkennung
4.	TMDS-Daten 1+	12.	TMDS-Takt-		
5.	TMDS-Daten 1, Schild	13.	CEC		
6.	TMDS-Daten 1-	14.	Reserviert (nicht mit Gerät verbunden)		
7.	TMDS-Daten 0+	15.	SCL		
8.	TMDS-Daten 0, Schild	16.	SDA		



20-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname
1	ML_Leitung 3 (n)	11	Masse
2	Masse	12	ML_Leitung 0 (p)
3	ML_Leitung 3 (p)	13	Konfig1
4	ML_Leitung 2 (n)	14	Konfig2
5	Masse	15	AUX_CH (p)
6	ML_Leitung 2 (p)	16	Masse
7	ML_Leitung 1 (n)	17	AUX_CH (n)
8	Masse	18	Hot-Plugging-Erkennung
9	ML_Leitung 1 (p)	19	Rück., DP_PWR
10	ML_Leitung 0 (n)	20	DP_PWR

Plug-and-Play

Plug & Play/DDC2B-Funktion

Dieser Monitor ist entsprechend dem VESA DDC-Standard mit VESA DDC2B-Fähigkeiten ausgestattet. Sie ermöglichen dem Monitor, das Host-System über seine Identität zu informieren; zudem kann er je nach verwendetem DDC-Level zusätzliche Informationen über seine Anzeigefähigkeiten kommunizieren.

DDC2B ist ein bidirektionaler Datenkanal, der auf dem I2C-Protokoll basiert. Der Host kann EDID-Informationen über den DDC2B-Kanal abfragen.