AOC Gaming



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



©2025 AOC. All rights reserved Version: A00

WWW.AOC.COM

Техніка безпеки	1
Локальні стандартні умовні позначки	1
Живлення	2
Інсталяція	3
Чищення	4
Інше	5
Налаштування	6
До комплекту входять	6
Встановлення підставки і основи	7
Регулювання кута огляду	8
Підключення монітора	9
Кріплення на стіну	
Функція Adaptive-Sync	
HDR	
Настройки	
Ярлики	
Налаштування ЕМ	
Game Setting (Налаштування гри)	15
Picture (Зображення)	
Settings (Налаштування)	
Audio (Аудіо)	
OSD Setup (Налаштування EM)	
Information (Інформація)	
Світлодіодний індикатор	
Усунення несправностей	24
Технічні характеристики	25
Загальні технічні характеристики	25
Попередньо налаштовані режими показу	
Призначення контактів	
Технологія Plug & Play	

Техніка безпеки

Локальні стандартні умовні позначки

Тут описано умовні позначки, використані в цьому документі.

Примітки, застереження і попередження

У цьому посібнику частини тексту можуть супроводжуватися позначеннями і виділятися жирним шрифтом або курсивом. Це примітки, застереження і попередження, які вжито для таких випадків:



ПРИМІТКА: Примітка позначає важливу інформацію, яка допоможе краще користуватися системою комп'ютера.



УВАГА: «Увага» застерігає про потенційні пошкодження апаратних засобів або втрату даних і пояснює, як уникнути проблеми.



НЕБЕЗПЕЧНО: «Небезпечно» попереджає про потенційні травми і пояснює, як уникнути проблеми. Деякі попередження можуть мати інший формат і не супроводжуватися піктограмою. У таких випадках конкретне представлення попередження продиктовано органами нагляду.

Живлення

Монітор має працювати лише від джерела живлення такого типу, який вказано на ярлику. Якщо ви не знаєте точно, який тип живлення подається у вашу оселю, порадьтеся із дилером або місцевою енергетичною компанією.

Монітор оснащено триконтактною заземленою виделкою - виделкою із третім контактом (для заземлення).

Ця виделка підходить лише до заземленої розетки, що є засобом безпеки. Якщо у вашій розетці нема третього контакту, запросіть електрика встановити правильну розетку або використовуйте адаптер для безпечного заземлення приладу. Не порушуйте захист заземленої виделки.

Вимикайте пристрій з мережі під час грози або коли не користуєтеся ним тривалий час. Це захистить монітор від пошкодження через викиди напруги.

М Не перенавантажуйте подовжувачі та трійники. Перенавантаження може спричинити пожежу або удар електрострумом.

Для забезпечення належної роботи використовуйте монітор лише з комп'ютерами зі списку UL, які мають відповідну конфігурацію розеток із характеристиками 100–240 В змінного струму, мін. 5 А.

🛕 Розетку слід встановити поруч із обладнанням, вона мусить бути легко доступною.

Інсталяція

Ме ставте монітор на нестійкі візок, підставку, штатив, кронштейн або стіл. Якщо монітор впаде, він може травмувати людей і сам сильно пошкодитися. Користуйтеся лише тими візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, які рекомендував виробник, або які надійшли в комплекті з цим виробом. Дотримуйтеся інструкцій виробника під час встановлення виробу та використовуйте аксесуари для кріплення, рекомендовані виробником. Слід обережно переміщувати конструкцію з виробу і візка.

А Ніколи не вставляйте жодних предметів до отворів на корпусі монітора. Це може пошкодити частини схеми та спричинити пожежу або удар електрострумом. Ніколи не проливайте рідини на монітор.

🕂 Не ставте виріб передньою частиною на підлогу.

А Встановлюючи монітор на стіну або полицю, використовуйте схвалений виробником монтажний комплект і виконуйте інструкції до нього.

<u>Л</u>ишіть довкола монітора певний простір, як показано нижче. Інакше недостатня циркуляція повітря призведе до перегрівання, а, отже, може спричинити пожежу або пошкодження монітора.

100 уникнути можливого пошкодження, як-от відшарування панелі від рамки, переконайтеся, що монітор не нахиляється вниз більше ніж на -5 градусів. Якщо перевищено кут нахилу -5 градусів, гарантія не покриває пошкодження монітора.

Нижче подано рекомендовані зони вентиляції навколо монітора, коли монітор встановлено на підставці:



Інсталяція з підставкою

Чищення

🕂 Регулярно очищуйте корпус м'якою тканиною, зволоженою водою.

<u>А</u>Для очищення користуйтеся м'якою бавовняною тканиною або тканиною з мікрофібри. Тканина має бути злегка вологою, майже сухою. Не дозволяйте рідині потрапити всередину корпусу.







🕂 Вийміть шнур живлення виробу з розетки електромережі, перш ніж очищувати виріб.

Інше

<u>м</u>Якщо з виробу лунають незвичні звуки, виходить незвичний запах або дим, НЕГАЙНО вийміть шнур живлення з розетки і зверніться до Центру обслуговування клієнтів.

🕂 Переконайтеся, що стіл або фіранки не затуляють вентиляційні отвори.

🕂 Під час роботи РК-монітор бережіть його від сильних вібрації або ударів.

🕂 Не перекидайте і не впускайте монітор під час роботи або транспортування.

<u>н</u>Шнури живлення мають пройти сертифікацію з безпеки. Для Німеччини це має бути H03VV-F, 3G, 0,75 мм² або краще.

Для інших країн слід застосовувати відповідні типи.

<u>Надмірний тиск звуку в навушниках і гарнітурі може спричинити втрату слуху.</u> Налаштування еквалайзера на максимум підвищує вихідну напругу навушників і, відповідно, тиск звуку.

Налаштування

До комплекту входять



Не у всіх країнах і регіонах надаються всі сигнальні кабелі. Дізнайтеся про це в місцевого розповсюджувача або офісі АОС.

Встановлення підставки і основи

Встановлюйте і знімайте основу, виконуючи наступні кроки.

Налаштування:



Видалити:

ТИНИТКА: Дизайн дисплею може відрізнятися від поданого на ілюстрації.

Регулювання кута огляду

Для оптимального перегляду рекомендовано дивитися на монітор так, аби бачити його перед собою повністю, а потім відрегулювати кут монітора відповідно до ваших уподобань.

Утримуйте підставку, аби закріпити монітор, і тримайтеся лише за рамку, аби відрегулювати кут монітора. Налаштувати монітор можна так, як показано нижче:



😻 ПРИМІТКА:

Змінюючи кут, не торкайтеся РК-екрану. Дотик до РК-екрану може спричинити пошкодження.

🕐 Увага!

- Щоб уникнути можливого пошкодження екрану, як-от відшарування панелі, переконайтеся, що монітор не нахиляється вниз більше ніж на -5 градусів.
- Не натискайте на екран, регулюючи кут нахилу монітору. Тримайтеся виключно за рамку.

Підключення монітора

Підключення кабелів ззаду до монітора і комп'ютера:



- 1. DisplayPort
- 2. HDMI 1
- 3. HDMI 2
- 4. Навушник
- 5. Живлення

Під'єднання до ПК

- 1. Надійно підключіть шнур живлення до дисплею ззаду.
- 2. Вимкніть живлення комп'ютера і відключіть кабель живлення.
- 3. Підключіть сигнальний кабель дисплею до з'єднувача відео ззаду на комп'ютері.
- 4. Вставте шнури живлення комп'ютера і монітора до найближчої розетки електромережі.
- 5. Увімкніть комп'ютер і дисплей.

Якщо монітор показує зображення, значить, інсталяцію завершено. Якщо він не показує зображення, зверніться до Усунення несправностей.

Для захисту обладнання, перед підключенням завжди вимикайте ПК і РК-монітор.

Кріплення на стіну

Підготовка до інсталяції додаткового кронштейна для монтажу на стіну.



Цей монітор можна прикріпити на кронштейн для монтажу на стіну, який слід купувати окремо. Перед цією процедурою відключіть живлення. Виконуйте ці кроки:

- 1. Зніміть основу.
- 2. Вставте плоску викрутку або інший плоский інструмент до пазу і відкрийте задню кришку.
- 3. Виконуйте інструкції виробника зі збірки кронштейну для монтажу на стіну.
- 4. Прикладіть кронштейн для монтажу ззаду до монітора. Зрівняйте отвори на кронштейні з отворами ззаду на моніторі.
- 5. Вставте 4 гвинти до отворів і затягніть їх.
- 6. Поверніть підключення кабелів. Інструкції щодо кріплення кронштейна на стіну ви знайдете в посібнику користувача з його комплекту.



Specification of wall hanger screws: M4*(10+X)mm (X=Thickness of Wall mount bracket)



Примітка: Не на всіх моделях є отвори для монтажних гвинтів VESA - дізнайтеся про це в дилера або в офісі АОС. Щодо встановлення на стіну завжди звертайтеся до виробника.



* Дизайн дисплею може відрізнятися від поданого на ілюстрації.

• НЕБЕЗПЕЧНО:

- 1. Щоб уникнути можливого пошкодження екрану, як-от відшарування панелі, переконайтеся, що монітор не нахиляється вниз більше ніж на -5 градусів.
- 2. Не натискайте на екран, регулюючи кут нахилу монітору. Тримайтеся виключно за рамку.

Функція Adaptive-Sync

- 1. Функція Adaptive-Sync працює з DisplayPort/HDMI
- 2. Сумісна графічна карта: Список рекомендованих можна знайти нижче або на www.AMD.com

Графічні карти

- Серія Radeon™ RX Vega
- Серія Radeon™ RX 500
- Серія Radeon™ RX 400
- Серія Radeon™ R9/R7 300 (окрім R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon[™] Pro Duo (2016)
- Серія Radeon™ R9 Nano
- Серія Radeon™ R9 Fury
- Серія Radeon™ R9/R7 200 (окрім R9 270/X, R9 280/X)

Процесори

- AMD Ryzen[™] 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen[™] 3 2300U
- AMD Ryzen[™] 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

HDR

Сумісний із входом сигналів формату HDR10

Якщо плеєр і зміст сумісні, дисплей автоматично активує функцію HDR. Зверніться до виробника пристрою та постачальника контенту по інформацію про сумісність пристрою та контенту. Виберіть «ВИМК.» для функції HDR, якщо вам не потрібна функція автоматичної активації.

Примітка:

- 1. Особливі налаштування не потрібні для інтерфейсу DisplayPort/HDMI у версіях WIN10 нижче (старше) за V1703.
- 2. Доступний лише інтерфейс HDMI, а інтерфейс DisplayPort не здатен функціонувати у версії WIN10 V1703.
- 3. 3840X2160 запропоновано лише для Blu-ray Player, Xbox i PlayStation.
- 4. Налаштування дисплею:
- а. Роздільну здатність дисплею встановлено на 2560*1440, а HDR попередньо налаштовано на ON (УВІМК.).
- b. Увійшовши до програми, найкращого ефекту HDR можна досягти, якщо роздільну здатність змінити на to 2560*1440 (якщо доступно).



Настройки

Ярлики



Меню/Введення

Натисніть для показу ЕМ або на підтвердження вибору.

Живлення

Щоб увімкнути камеру, натисніть кнопку «Живлення».

Точка набору

Коли нема ЕМ, натисніть кнопку «Точка набору», аби показати/приховати точку набору.

Gaming Mode (Ігровий режим)

Коли нема ЕМ, натисніть «vv», аби відкрити функцію Gaming mode (Ігровий режим), потім натисніть клавішу «vv» або стандартний), FPS, RTS, Racing (Перегони), Gamer 1 (Гравець 1), Gamer 2 (Гравець 2) або Gamer 3 (Гравець 3)) залежно від типів гри.

Джерело/Вихід

Коли закрито EM, натисніть кнопку (Source/Exit) Джерело/Вихід - вона матиме функцію ярлика «Джерело». Коли активне меню EM, ця кнопка працює як клавіша виходу (для виходу з EM).

Налаштування ЕМ

Основні прості інструкції до контрольних клавіш.

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
2560x1440	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Gaming Mode		
Picture		Shadow Control		
Settings				
Audio		Game Color		
OSD Setup		Adaptive-Sync		
Information		Dial Point		
		Sniper Scope		
		~		
			∧ OK	Ф

- 1). Натисніть кнопку **Ш МЕНИ** (**МЕНЮ**), аби активувати вікно ЕМ.
- Для переходу по функція натискайте ∨ або ∧. Коли виділено бажану функцію, натисніть кнопку Ш МЕNU (МЕНЮ) / ОК, аби активувати її, і натисніть ∨ або ∧ для переходу по функціях підменю. Коли підсвічено потрібна функція підменю, натисніть кнопку Ш МЕNU (МЕНЮ) / ОК, аби активувати її.
- 3). Натискайте 🗸 або 🔨 аби змінити налаштування вибраної функції. Натисніть 🛨 / 🗲 , аби вийти. Для регулювання будь-якої іншої функції повторіть кроки 2-3.
- 4). Функція Блокування ЕМ: Щоб блокувати ЕМ, натисніть і утримуйте кнопку Ш МЕNU (МЕНЮ), поки монітор вимкнено, а потім натисніть кнопку живлення (), щоб увімкнути монітор. Щоб розблокувати ЕМ, натисніть і утримуйте кнопку Ш МЕNU (МЕНЮ), поки монітор вимкнено, а потім натисніть () кнопку живлення, щоб увімкнути монітор.

Примітки:

- 1). Якщо виріб має лише один вхід сигналу, елемент Input Select (Вибір входу) недоступний для регулювання.
- 2). Якщо роздільна здатність вхідного сигналу є оригінальною роздільною здатністю , тоді пункт Image Ratio (Пропорція зображення) недійсний.

Game Setting (Налаштування гри)

		, (
RESOLUTION	REFRESH F	RATE C	CAMING MODE	BRIGHTNESS	5 I	NPUT SOURC	E
2560x1440	60 HZ	:	Standard	80		DP	
Game Setting		Gai	ming Mode				
Picture		Sha	dow Control				
Settings							
Audio		C	ame Color				
OSD Setup		Ad	aptive-Sync				
Information			Dial Point				
		Si	niper Scope				
			$\mathbf{\vee}$				
		Ð	V		ок	Ф	
			1				

	Standard (Стандарт)	Підсильте придатність до читання відповідних веб- і мобільних ігор.
	FPS («стрілялка» від першої особи)	Для гравців у FPS (у «Стрілялки» від першої особи). Вдосконалює рівень чорного в темних епізодах.
	RTS	Для гравців у RTS (Стратегії у реальному часі). Покращує якість зображення.
Gaming Mode (Ігровий режим)	Racing (Перегони)	Надає найкоротший час відгуку і високу насиченість кольорів для Перегонів.
	Gamer 1 (Гравець 1)	Налаштування користувацьких пріоритетів, збережене як Гравець 1.
	Gamer 2 (Гравець 2)	Налаштування користувацьких пріоритетів, збережене як Гравець 2.
	Gamer 3 (Гравець 3)	Налаштування користувацьких пріоритетів, збережене як Гравець 3.
Shadow Control (Керування тінню)	0-20	Контроль тіней за замовчуванням - 0, тоді кінцевий користувач може налаштувати збільшення від 0 до 20 для чіткішого зображення. Якщо зображення надто темне, робіть регулювання від 0 до 20, аби стало краще видно зображення.
Low Input Lag (Затримка низького входу)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимкніть буфер кадрів, аби зменшити затримку входу.
Game Color (Колір гри)	0-20	Колір гри надасть рівень 0-20 для регулювання насиченості, аби отримати краще зображення.
Adaptive-Sync	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимикає або активує Adaptive-Sync. Нагадування про запуск Adaptive-Sync: Коли активовано функцію Adaptive-Sync, у певних ігрових середовищах може виникати
Dial Point (Точка націлювання)	Off (Вимк.) / On (Увімк.) / Dynamic (Динамічний)	мерехтіння. Функція Dial Point (Точка набору) розміщує приціл у центрі екрана, аби допомогти точним прицілюванням гравцям у «стрілялки» від першої особи (FPS).
Sniper Scope (Діапазон снайпера)	Off (Вимк.) / 1.0 / 1.5 / 2.0	Наближуйте масштабування, аби легше прицілюватися при стрільбі.
MBR	0-20	 МВК (Зменшення розмиття в русі) надає 0-20 рівнів регулювання для зменшення розмиття рухомих елементів. Примітка: Функцію МВК можна регулювати, коли вимкнено Adaptive-Sync, а частота поновлення ≥75 Гц. Яскравість екрану зменшиться зі збільшенням значення.

MBR Sync	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимкніть або активуйте MBR Sync (Усунення розмиття в русі). Примітка: Функцію MBR Sync можна регулювати, коли увімкнено Adaptive- Sync, а частота поновлення ≥75 Гц.
	Normal (Звичайний)	Відрегулюйте час відгуку. Примітка:
	Fast (Швидко)	1. Якщо відрегулювати OverDrive (Форсаж) на Fastest
Overdrive (Пере- вантаження)	Faster (Швидше)	(паишвидшии), показане зоораження може бути розмитим. Можна відрегулювати рівень OverDrive (Форсажу) або вимкнути його згідно власних пріоритетів.
	Fastest (Найшвидше)	2. Функція Extreme (Екстремальне) додаткова, коли вимкнено Adaptive-Sync, а частота поновлення >75 Ги.
	Extreme (Екстремаль- не)	3. Яскравість екрану зменшиться, коли увімкнено функцію «Екстремальне».
Frame Counter (Лічильник ка- дрів)	Off (Вимк.) / Right-Up (Праворуч-Вгорі) / Right-Down (Право- руч-Внизу) / Left-Up (Ліворуч-Вгорі) / Left- Down (Ліворуч-Внизу)	Показувати вертикальну частоту у вибраному куті.

Примітка:

- 1). Коли HDR Mode (Режим HDR) у розділі Picture (Зображення) увімкнено, елементи Shadow Control (Контроль тіней), Game Color (Колір гри) неможливо налаштувати.
- 2). Коли «HDR» встановлено на «DisplayHDR», елементи Gaming Mode (Ігровий режим), Shadow Control (Контроль тіней), Game Color (Колір гри), MBR і MBR Sync неможливо налаштувати. «Екстремальне» у «Форсаж» недоступне.
- 3). Коли Color Space (Колірний простір) у Picture (Зображенні) встановлено на sRGB, елементи Shadow Control (Контроль тіней) та Game Color (Колір гри) неможливо налаштувати.

Picture (Зображення)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
2560x1440	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Brightness		
Picture		Contrast		
Settings		Dark Boost		
Audio		Gamma		
OSD Setup		Eco Adjustment		
Information		Color Temp.		
		Red		
		Green		
		~		
			ЛОК	Ċ

Brightness (Яскравість)	0-100	Регулювання підсвічення.			
Contrast (Контраст.)	0-100	Контраст від цифрового реєстратора.			
Dark Boost (Підсилення темного)	Off (Вимк.) / Level 1 (Рі- вень 1) / Level 2 (Рівень 2) / Level 3 (Рівень 3)	Покращуйте фрагменти екрана в темній або яскравій ділянці, щоб відрегулювати яскравість у яскравій ділянці та переконати- ся, що вона не перенасичена.			
Gamma (Гам- ма)	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	Adjust Gamma (Регулювання Гамми).			
	Standard (Стандарт)	Standard Mode (Стандартний режим).			
	Text (Текст)	Text Mode (Режим Текст).			
Eco	Internet (Інтернет)	Internet Mode (Режим Інтернет).			
Adjustment (Екорегулю-	Game (Гра)	Internet Mode (Ігровий режим).			
вання)	Movie (Фільми)	Movie Mode (Режим Кіно).			
Sports (Спорт)		Sports Mode (Режим Спорт).			
	Reading (Читання)	Reading Mode (Режим Читання).			
	Warm (Теплий)	Відкликати теплу колірну температуру з EEPROM.			
Color Temp.	Normal (Звичайний)	Відкликати звичайну колірну температуру з EEPROM.			
пература)	Cool (Холодний)	Відкликати холодну колірну температуру з EEPROM.			
	User (Користувач)	Відновити колірну температуру з EEPROM.			
Red (Черво- ний)	0-100	Збільшення червоного з Цифрового реєстру.			
Green (Зеле- ний)	0-100	Збільшення зеленого з Цифрового реєстру.			
Blue (Синій)	0-100	Збільшення синього з Цифрового реєстру.			

	Off (Вимк.)	
	DisplayHDR	Встановіть профіль HDR згідно власних вподобань
HDR	HDR Picture (Зображення HDR)	користування. Примітка:
	HDR Movie (Фільм HDR)	Коли визначено HDR, опцію HDR показано для регулювання.
	HDR Game (Гра HDR)	
	Off (Вимк.)	
HDR Mode	HDR Picture (Зображення HDR)	Оптимізовано для кольору і контрасту зображення, що імітує показ ефекту HDR. Поимітка:
(Режим ЕСО)	HDR Movie (Фільм HDR)	примпка. Коли не визначено HDR, для регулювання показано опцію
	HDR Game (Гра HDR)	Режиму нок.
DCR (Пропорція	Off (Вимк.)	Вимкнути пропорцію динамічного контрасту.
динамічного контрасту)	On (Увімк.)	Активувати пропорцію динамічного контрасту.
Color Space	Panel Native (Ориг. панелі)	Панель стандартного колірного простору.
простір)	sRGB	Колірний простір sRGB.
	Off (Вимк.)	
LowPlue	Multimedia (Мультимедіа)	
Mode (Режим	Internet (Інтернет)	Звузьте хвилю синього світла, контролюючи колірну температуру.
LOWBIUE)	Office (Oφic)	
	Reading (Читання)	
lmage Ratio (Формат зображення)	Full (Повне) / Aspect (Пропорція) / 1:1 / 17" (4:3) / 19" (4:3) / 19" (5:4) / 19" ш (16:10) / 21,5" ш (16:9)/ 22" ш (16:10)/ 23" ш (16:9) / 23,6" ш (16:9) / 24" ш (16:9)	Виберіть пропорцію зображення для показу.

Примітка:

- 1). Коли ввімкнено режим HDR, пункти «Контраст», «Темне посилення», «Гамма», «Екологічне регулювання», «Колірна температура», «Колірний простір» та «Режим LowBlue» не можна налаштувати.
- 2). Коли «HDR» встановлено на «DisplayHDR», у «Зображення» можливо регулювати тільки «HDR» і «Різкість» Коли «HDR» встановлено на «Зображення HDR», «Фільм HDR» або «Гра HDR», неможливо регулювати елемент «Гама», «Екорегулювання», «Колірна температура», «DCR», «Колірний простір» і «Режим низького рівня синього світла».
- Коли «Колірний простір» встановлено на «sRGB», неможливо регулювати елемент «Контраст.», «Підсилення темного», «Гама», «Екорегулювання», «Колірна температура», «Режим HDR» і «Режим низького рівня синього світла».
- 4). Коли «Екорегулювання» встановлено на «Читання», неможливо регулювати елемент «Контраст.», «Колірна температура», «DCR», «Колірний простір», «Режим низького рівня синього світла».

Settings (Налаштування)

				G				
RESOLUTION	REFRES	H RATE	GAMING M	IODE	BRIGHT	NESS	INPUT SOURCE	
2560x1440	60	HZ	Standar	ď	80		DP	
Game Settin	ng		Language					
Picture			Input Select	:				
Settings			Break Reminc	ler				
Audio			Off Timer					
OSD Setu	p		DDC/CI					
Informatio	on		Reset					
			Ð	\checkmark	^	ОК	Ф	
Language (Мова)				Виберіт	гь мову Е	M.		—
Input Select (Вибір входу)	Auto (Авт DP	o) / HDMI	1 / HDMI2 /	Виберіт	гь джерел	10 входу (сигналу.	
Break Reminder (Нагадування про перерву)	Off (Вимк	Off (Вимк.) / On (Увімк.)		Нагадування про перерву, якщо користувач працює понад 1 годину поспіль.				
Off Timer (Таймер вимкнення)	0 - 24 г	и - 24 г			гь час виг	икнення	постійного струм	лy.
DDC/CI	No (Hi) / Y	'es (Так)		Увімкне	ення/вим	кнення п	ідтримки DDC/Cl	١.
Reset (Скинути)	No (Hi) / Y	'es (Так)		Скинут замовч	и меню н уванням.	а налашт	ування за	

Audio (Аудіо)

	RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNE	SS INPUT SOU	RCE
	2560x1440	60 HZ	Standard	80	DP	_
	Game Setting		Volume			
	Picture		Mute			
	Settings					
C	Audio					
	OSD Setup					
	Information					
				^	ок ()	

Volume (Гучність)	0-100	Регулювання гучності.
Mute (Без звуку)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимкнути звук.

OSD Setup (Налаштування EM)

	RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMINC	MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
	2560x1440	60 HZ	Stand	dard	80	DP
	Game Setting		Transpare	nce		
	Picture		H. Positic	on		
	Settings		V. Positic	on		
	Audio		Time ou	t		
C	OSD Setup					
	Information					
			ŧ	\checkmark		× ڻ

Transparence (Прозорість)	0-100	Регулювати прозорість ЕМ.
H. Position (Горизонтальне	0-100	Регулювання горизонтального розташування ЕМ.
розташування)		
V. Position (Вертикальне розташування)	0-100	Регулювання розташування ЕМ по вертикалі.
Timeout (Тайм- аут)	5-120	Регулювання тайм-ауту EM.

Information (Інформація)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNES	S INPUT SOURCE
2560x1440	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Model Name		Q27G42XE
Picture		Resolution	25	60(H)x1440(V)/60HZ
Settings		HDR		SDR
Audio		Sync		Adaptive-Sync
OSD Setup		Serial Number		****
Information				
			^	ок 🕛

Світлодіодний індикатор

Статус	Колір світлодіода	
Режим повної потужності	Білий	
Режим Актив-Вимк.	Оранжевий	

Усунення несправностей

Проблема і питання	Можливі розв'язання			
Світлодіод живлення не увімкнено	Переконайтеся, що кнопку Живлення увімкнено, а шнур живлення правильно підключено до заземленої розетки електромережі та до			
На екрані нема зображення	 Чи правильно підключено шнур живлення? Перевірте підключення шнура живлення і подачу живлення. Чи правильно підключено відеокабель? (Підключення кабелем HDMI) Перевірте підключення кабелю HDMI. (Підключення кабелем DisplayPort) Перевірте підключення кабелем DisplayPort. * Вхід HDMI/DisplayPort доступний не на кожній моделі. Якщо живлення увімкнено, перезапустіть комп'ютер, аби побачити початковий екран (екран входу в систему). Якщо з'явиться початковий екран (екран входу), завантажте комп'ютер у відповідному режимі (безпечний режим для Windows 7/8/10), а потім змініть частоту відеокарти. (Див. Налаштування оптимальної роздільної здатності) Якщо початковий екран (екран входу) не з'являється, зверніться до сервісного центру або до дилера. Чи показано на екрані «Вхід не підтримується»? Це повідомлення можна побачити, коли сигнал від відеокарти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту, які монітор може правильно обробляти. Встановіть ті максимальні роздільну здатність і частоту, які монітор може обробити. 			
Зображення нечітке і розшаровується	 Переконаитеся, що встановлено драивери монітора АОС. Відрегулюйте Контрастність і Яскравість. Натисніть ярлик (АВТО) для автоматичного регулювання. Переконайтеся, що ви не користуєтеся кабелем-подовжувачем або подовжувачем із перемикачем. Радимо підключати монітор безпосередньо до вихідного з'єднувача відеокарти на задній панелі. 			
Зображення стрибає, мерехтить, або на ньому з'являються хвилі	Відсуньте якомога далі від монітора електроприлади, які можуть спричиняти інтерференцію. З поточною роздільною здатністю користуйтеся максимальною частотою поновлення, на яку здатен монітор.			
Монітор «застряг» у режимі Актив. Вимк.	Перемикач живлення комп'ютера має бути в положенні УВІМК Відеокарта комп'ютера має щільно прилягати до отвору. Переконайтеся, що відеокабель монітора правильно підключено до комп'ютера. Огляньте відеокабель монітора і переконайтеся, що жоден контакт не погнутий. Переконайтеся, що комп'ютер може працювати, натиснувши клавішу САРS LOCK на клавіатурі та спостерігаючи на реакцію світлодіода САРS LOCK. Від натискання на клавішу CAPS LOCK світлодіод має вмикатися і вимикатися.			
Відсутній один з основних кольорів (червоний, зелений або синій)	погнутий. Переконайтеся, що відеокабель монітора правильно підключено до комп'ютера.			
Зображення на екрані неправильно відцентровано або має неправильний розмір	Регулюйте горизонтальне і вертикальне розташування або натисніть ярлик AUTO (ABTO).			
Зображення має дефекти кольору (білий не білий)	Відрегулюйте колір RGB або виберіть потрібну колірну температуру.			
Горизонтальні або вертикальні спотворення на екрані	У режимі вимкнення системи Windows 7/8/10/11 відрегулюйте ГОДИННИК і ФОКУС. Натисніть ярлик (АВТО) для автоматичного регулювання.			
Правила і обслуговування	Див. інформацію з правил і обслуговування на компакт-диску або на www.aoc.com (знайдіть модель і країну, і на сторінці підтримки знайдіть інформацію з правил та обслуговування).			

Технічні характеристики

Загальні технічні характеристики

	Назва моделі	Q27G42XE			
	Керівна система	Кольоровий РК-дисплей TFT			
Панель	Розмір зображення для перегляду	68,5 см по діагоналі			
	Крок пікселя	0,2331 мм (по горизонталі) x 0,2331 мм (по вертикалі)			
	Відео	Інтерфейс HDMI та інтерфейс DisplayPort			
	Колір дисплею	16.7M Colors			
	Діапазон горизонтального сканування	30К-230 кГц(HDMI) 30К-270 кГц(DisplayPort)			
	Розмір горизонтального сканування (макс.)	596,736 мм			
	Діапазон вертикального сканування	48-144 Гц(HDMI) 48-180 Гц(DisplayPort)			
	Розмір вертикального сканування (макс)	336,312 мм			
Інші	Оптимальна попередньо налаштована роздільна здатність	2560Х1440 на 60 Гц			
	Макс. роздільна здатність	2560X1440 на 144 Гц(HDMl) 2560X1440 на 180 Гц(DisplayPort)			
	Технологія Plug & Play VESA DDC2B/Cl				
	Джерело живлення	100-240 В; 50/60 Гц 1,5 А			
		Типово (яскравість і контраст за замовчуванням)		27 Вт	
	Енергоспоживання	Макс. (яскравість = 1	≤57 Вт		
		Режим очікування		≤0,5 Вт	
	Тип з'єднувача	HDMIx2/DisplayPort/Навушник			
Фізичні характеристики	Тип сигнального кабелю	Знімний			
	Вбудований динамік	2 Втх2			
	Температура	Робоча	Від 0°С до 40°С		
Характеристика умов навколишнього середовища		Зберігання	Від -25°С до 55°С		
	Вологість	Робоча 10%-85% (БЕЗ УТВОРЕННЯ конденсату)		РЕННЯ	
		Зберігання 5%~93% (БЕЗ УТВОРЕННЯ конденсату)		РЕННЯ	
	Висота над рівнем моря	Робоча	0 м - 5000 м (0 футів - 16404 фути)		
	висота пад ръпем моря	Зберігання	0 м - 12192 м (0 футів - 40000 футів)		



Попередньо налаштовані режими показу

СТАНДАРТ	РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНА (±1 Гц) ЧАСТОТА (кГц)		ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА (Гц)			
	640x480@60Hz	31.469	59.94			
	640x480@72Hz	37.861	72.809			
VGA	640x480@75Hz	37.5	75			
	640x480@100Hz	50.313	99.826			
	640x480@120Hz	60.938	119.72			
	800x600@56Hz	35.156	56.25			
	800x600@60Hz	37.879	60.317			
SVCA	800x600@72Hz	48.077	72.188			
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75			
	800x600@100Hz	62.76	99.778			
	800x600@120Hz	76.302	119.972			
	1024x768@60Hz	48.363	60.004			
	1024x768@70Hz	56.476	70.069			
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029			
	1024x768@100Hz	80.448	99.811			
	1024x768@120Hz	97.551	119.989			
8704	1280x1024@60Hz	63.981	60.02			
SAGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025			
EUD	1920x1080@60Hz	67.5	60			
	1920x1080@120Hz	139.1	119.93			
	2560x1440@60Hz	88.860	60.00			
QHD	2560x1440@120Hz	182.996	119.998			
	2560x1440@144Hz	222.194	143.912			
	2560x1440@165Hz	244.201	165.001			
QHD(DisplayPort)	2560x1440@170Hz	251.602	170.001			
	2560x1440@180Hz	266.402	180.001			
IBM MODES						
DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087			
MAC MODES						
VGA	640x480@67Hz	35	66.667			
SVGA	832x624@75Hz	49.725 74.551				
XGA	XGA 1024x768@75Hz		74.927			

Примітка: За стандартом VESA при розрахунку частоти оновлення (частоти поля) різних операційних систем і відеокарт може бути певна похибка (+/-1 Гц). Для покращення сумісності номінальну частоту оновлення цього виробу було округлено. Розгляньте сам виріб.

Призначення контактів



19-контактний сигнальний кабель кольорового дисплею

№ кон- такту	Назва сигналу	№ кон- такту	Назва сигналу	№ кон- такту	Назва сигналу
1.	Дані TMDS 2+	9.	Дані TMDS 0-	17.	Заземлення DDC/CEC
2.	Екранування даних TMDS 2	10.	Годинник TMDS +	18.	+ 5 В живлення
3.	Дані TMDS 2-	11.	Екранування годинника TMDS	19.	Визначення гарячого під- ключення
4.	Дані TMDS 1+	12.	Годинник TMDS -		
5.	Екранування даних TMDS 1	13.	CEC		
6.	Дані TMDS 1-	14.	Зарезервовано (N.C. на пристрої)		
7.	Дані TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Екранування даних TMDS 0	16.	SDA		



20-контактний сигнальний кабель кольорового дисплею

№ контакту	Назва сигналу	№ контакту	Назва сигналу
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Визначення гарячого підключення
9	ML_Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Технологія Plug & Play

Функція Plug & Play DDC2B

Цей монітор має здатності VESA DDC2B згідно СТАНДАРТУ VESA DDC. Це надає монітору можливість повідомляти свою ідентифікацію головній системі та, залежно від рівня DDC, передавати додаткову інформацію про можливості показу.

DDC2B - це канал передачі даних в обидва боки, заснований на протоколі I2C. Хост може зробити запит інформації EDID по каналу DDC2B.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE