AOC Gaming



ANVÄNDARHANDBOK



©2025 AOC. All rights reserved Version: A00 WWW.AOC.COM

Säkerhet	1
Nationella konventioner	1
Ström	2
Installation	
Rengöring	
Övrigt	5
Installation	
Förpackningens innehåll	6
Montera stativ och fot	7
Justera visningsvinkeln	
Ansluta bildskärmen	9
Fästa väggmonteringsarm	
Adaptive-Sync-funktion	11
HDR	
Inställning	
Snabbtangenter	
OSD Setting (Bildskärmsinställning)	
Game Setting (Spelinställning)	
Picture(Bild)	
Settings(Inställningar)	19
Audio (Ljud)	
OSD Setup (Bildskärmsinst.)	
Information	
LED-indikation	
Felsökning	
Specifikationer	25
· Allmänna specifikationer	
Förinställda visningslägen	
Stifttilldelningar	
Plug and Play	

Säkerhet

Nationella konventioner

Följande underavsnitt beskriver de vedertagna benämningar som används i detta dokument.

Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar

I denna bruksanvisning kan textavsnitt åtföljas av en ikon och tryckt i fet eller kursiv stil. Dessa textavsnitt är anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar enligt följande:



OBS! OBS! indikerar viktig information som hjälper dig att använda systemet på ett bättre sätt.



FÖRSIKTIGT! FÖRSIKTIGT indikerar antingen potentiell skada på maskinvara eller dataförlust och beskriver hur du undviker problemet.

Δ

VARNING! EN VARNING indikerar eventuell risk för personskada och beskriver hur man undviker problemet. Vissa varningar kan visas med ett annat format och kan inkludera en ikon. I sådana fall visas varningen på grund av nationella föreskrifter.

Ström

Skärmen ska bara användas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. Är du osäker på vilken typ av ström du har i hemmet, kontakta en lokal försäljare eller elleverantör.

Skärmen är utrustad med en jordad trestiftskontakt, en kontakt med ett tredje (jordat) stift. Kontakten passar bara i jordade vägguttag som en säkerhetsfunktion. Om uttaget inte kan ta en kontakt med tre ledningar, måste en elektriker installera ett passande uttag, eller använd en adapter för att jorda produkter riktigt. Motarbeta inte syftet med den jordade kontakten.

Dra ut kontakten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. Det skyddar skärmen från skador under spänningssprång.

A Överbelasta inte eluttagslister och förlängningssladdar. Överbelastning kan resultera i brand eller elektriska stötar.

För att säkerställa tillfredställande funktion, ska skärmen bara användas med UL-listade datorer som har korrekt konfigurerade mottagare som är markerade mellan 100-240 V, min. 5 A.

🛕 Vägguttaget ska installeras intill utrustningen och ska vara lättåtkomligt.

Installation

Placera inte bildskärmen på instabila vagnar, stativ, fästen eller bord. Faller bildskärmen kan den skada en person och orsaka allvarlig skada på produkten. Använd endast vagnar, stativ, fästen eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med denna produkt. Följ tillverkarens anvisningar vid installation och använd monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Står produkten på en vagn ska dessa flyttas försiktigt.

För aldrig in föremål i spåret i bildskärmens hölje. Det kan skada kretsarna och orsaka brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska på bildskärmen.

Placera aldrig produktens framsida på golvet.

Om skärmen monteras på en vägg eller hylla, använd en sats som godkänts av tillverkaren och följ anvisningarna på satsen.

För att undvika potentiell skada, exempelvis att panelen lossnar från infattningen, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader. Om den lutas ner i mer än 5 graders vinkel kommer skador på skärmen inte att täckas av garantin.

Lämna plats runt bildskärmen enligt nedan. Annars är ventilationen otillräcklig och överhettning kan därför orsaka brand eller skada på bildskärmen.

Nedan visas det rekommenderade ventilationsområdet runt bildskärmen när den installerats på vägg eller stativet:



Installation med stativ

Rengöring

Rengör höljet regelbundet med en trasa. Använd ett milt rengöringsmedel på fläckar i stället för starka rengöringsmedel som fräter på produktens hölje.

Var försiktig när du rengör så att inte rengöringsmedel kommer in i produkten. Rengöringstrasan får inte vara grov så att den repar skärmens yta.







🕂 Dra ur elsladden innan produkten rengörs.

Övrigt

Om produkten avger en stark lukt, ljud eller rök, ta OMEDELBART ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta ett servicecenter.

Kontrollera att ventilationsöppningarna inte blockeras av ett bord eller en gardin.

Itsätt inte LCD-skärmen för kraftiga vibrationer eller slag under drift.

Slå inte på och tappa inte bildskärmen under drift eller transport.

Nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. För Tyskland ska det vara H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0,75 mm² eller bättre. För andra länder ska lämpliga typer användas i enlighet med detta.

För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning. Justering av equalizern till maximalt ökar öronsnäckornas och hörlurarnas utspänning och därmed ljudtrycksnivån.

Installation

Förpackningens innehåll



Inte alla signalkablar medföljer i alla länder och regioner. Kontrollera med den lokala försäljaren eller AOC:s avdelningskontor för bekräftelse.

Montera stativ och fot

Montera eller ta bort stativet enligt stegen nedan.

Installera:



VXOBS! Skärmdesignen kan skilja sig från de avbildade.

Justera visningsvinkeln

För att uppnå bästa möjliga visningsupplevelse rekommenderas det att användaren ser till att kunna se hela ansiktet på skärmen och sedan justerar bildskärmens vinkel utifrån personliga preferenser.

Håll stativet så att bildskärmen inte välter när du ändrar vinkeln.

Du kan justera bildskärmen enligt nedan:



😻 овз!

Rör inte vid LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Den kan skadas eller brytas.

Varning

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

Ansluta bildskärmen

Kabelanslutningar på bildskärmens och datorns baksida:



- 1. HDMI1
- 2. HDMI2
- 3. DisplayPort
- 4. Hörlurar
- 5. Ström

Anslutning till dator

- 1. Anslut strömkabeln till baksidan av bildskärmen ordentligt.
- 2. Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
- 3. Anslut bildskärmens signalkabel till bildanslutningskontakten på baksidan av datorn.
- 4. Koppla in datorns och bildskärmens strömkabel i ett eluttag.
- 5. Slå på datorn och bildskärmen.

Om bildskärmen visar en bild, är installationen klar. Visas ingen bild, se felsökningen. För att skydda utrustningen ska datorn och LCD-skärmen alltid stängas av före anslutning.

Fästa väggmonteringsarm

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.



Du kan fästa bildskärmen vid en väggmonteringsarm (köps separat). Koppla bort strömmen innan du utför denna procedur. Följ dessa steg:

- 1. Ta bort basen.
- 2. Sätt in en platt skruvmejsel eller annat platt verktyg i spåret och öppna den bakre luckan.
- 3. Följ tillverkarens instruktioner för att sätta ihop väggmonteringsarmen.
- 4. Placera väggmonteringsarmen baktill på bildskärmen. Rikta in hålen på armen med hålen baktill på bildskärmen.
- 5. Sätt in de 4 skruvarna i hålen och spänn dem.
- 6. Återanslut sladdarna. Se bruksanvisningen till den valfria väggmonteringsarmen för instruktioner om hur du fäster den vid väggen.



Specifikationer för skruvar till vägghängare: M4*(10+X)mm (X=Tjocklek på väggfäste)



Notera : VESA monteringsskruvhål finns inte tillgängliga på alla modeller, kontrollera med återförsäljaren eller den officiella avdelningen på AOC. Kontakta alltid tillverkaren vid installation på vägg.



* Skärmdesignen kan skilja sig från de avbildade.

Varning

- För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
- Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

Adaptive-Sync-funktion

- 1. Adaptive-Sync-funktionen fungerar med DisplayPort/HDMI
- 2. Kompatibla grafikkort: Rekommenderad lista visas nedan, kan även kontrolleras genom att besöka: www.AMD.com

Grafikkort

- Radeon™ RX Vega serien
- Radeon™ RX 500 serien
- Radeon™ RX 400 serien
- Radeon™ R9/R7 300 serien (R9 370/X, R7 370/X, R7 265-serien undantagen)
- Radeon[™] Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano serien
- Radeon™ R9 Fury serien
- Radeon™ R9/R7 200 serien (R9 270/X, R9 280/X-serien undantagen)

Processorer

- AMD Ryzen[™] 7 2700U
- AMD Ryzen[™] 5 2500U
- AMD Ryzen[™] 5 2400G
- AMD Ryzen[™] 3 2300U
- AMD Ryzen[™] 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

HDR

Den är kompatibel med ingångssignaler i HDR10-format.

Display kan aktivera HDR-funktionen automatiskt om spelaren och innehållet är kompatibelt. Kontakta enhetens tillverkare och innehållsleverantören för information om kompabilitet för din enhet och innehåll. Välj "Av" för HDR-funktionen när du inte behöver den automatiska aktiveringsfunktionen.

Obs:

- 1. Ingen speciell inställning krävs för DisplayPort/HDMI-gränssnitt i WIN10-versioner som är lägre (äldre) än V1703.
- 2. Endast HDMI-gränssnittet är tillgängligt och DisplayPort-gränssnittet fungerar inte i WIN10-version V1703.
- 3. Skärminställning:
- a. Displayens upplösning är inställd på 1920*1080 och HDR är förinställt till På.
- b. Efter att en applikation har angetts kan den bästa HDR-effekten uppnås när upplösningen ändras till 1920*1080 (om tillgänglig)



Inställning

Snabbtangenter



Meny/Enter

Tryck för att visa menyn eller bekräfta valet.

Ström

Tryck på Ström-knappen för att sätta på/stänga av bildskärmen.

Dial Point

När det inte finns någon OSD, tryck på knappen Dial Point för att visa/dölja Dial Point.

Spelläge

När ingen skärmmeny visas, tryck på "^v"-knappen för att öppna spelläget, tryck sedan på "^v" eller "[^]" knapp för att välja spelläge (Standard, FPS, RTS, Racing, Gamer 1 (Spelare 1), Gamer 2 (Spelare 2) eller Gamer 3 (Spelare 3)) efter speltyp.

Källa/Avsluta

När skärmmenyn (OSD) är stängd fungerar knappen Källa/Avsluta som snabbknapp för källan. När OSD-menyn är aktiv fungerar den här knappen som en utgångsknapp (för att lämna OSD-menyn).

OSD Setting (Bildskärmsinställning)

REFRESH RATE GAMING MODE BRIGHTNESS INPUT SOURCE RESOLUTION 1920x1080 60 HZ Standard 80 DP Game Setting Gaming Mode Picture Shadow Control Settings Game Color Audio Adaptive-Sync OSD Setup Dial Point MBR Sync Overdrive \sim Û $\mathbf{\sim}$ ~ ок ↺

Grundläggande och enkel instruktion om kontrollknapparna.

- 1). Tryck på IIII MENY-knappen för att aktivera skärmmeny-fönstret.
- 2). Tryck [∨] vänster eller [∧] höger för att navigera igenom funktionerna. När önskad funktion har markets, tryck på knappen IIII MENU (Meny) / OK för att aktivera den. Tryck [∨] vänster eller [∧] höger för att navigera igenom funktionerna i undermenyn. När önskad funktion har markerats, tryck på IIII MENY-knappen / OK för att aktivera den.
- 3). Tryck ∨ vänster eller ∧ höger för att ändra inställningarna för den valda funktionen. Tryck på ++ / + Avslutaknappen för att avsluta. Om du vill justera någon annan funktion, upprepa steg 2-3.
- 4). Låsa/låsa upp skärmmenyn: För att låsa bildskärmsinställningen, håll IIII MENU (MENY)-knappen intryckt medan bildskärmen är avstängd och tryck därefter på () strömbrytaren för att sätta på bildskärmen. För att låsa upp bildskärmsinställningen håll IIII MENU (MENY)-knappen intryckt medan bildskärmen är avstängd och tryck därefter på () strömbrytaren för att sätta på bildskärmen.

OBS!

- 1). Om produkten enbart har en signalingång, är alternativet "Input Select" (Val av ingång) inaktiverat.
- 2). Om insignalens upplösning är den inbyggda upplösningen , är punkten "Bildförhållande" ogiltig.

Game Setting (Spelinställning)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Gaming Mode		
Picture		Shadow Control		
Settings		Game Color		
Audio		Adaptive-Sync		
OSD Setup		Dial Point		
Information		MBR		
		MBR Sync		
		Overdrive		
		~		
		€ ~	ЛОК	Ċ

	Standard	Förbättra läsbarheten för lämpliga webb- och mobilspel.				
	FPS	För att spela FPS-spel (förstapersonskjutare). Förbättrar de svarta nivådetaljerna i mörka teman.				
Gaming Mode (Spelläge)	RTS	För att spela RTS-spel (Realtidsstrategi). Förbättrar bildkvaliteten.				
	Racing	För att spela Racingspel. Ger snabbaste responstid och hög färgmättnad.				
	Gamer 1 (Spelare 1)	Användarens inställningar sparas som Gamer 1 (Spelare 1).				
	Gamer 2 (Spelare 2)	Användarens inställningar sparas som Gamer 2 (Spelare 2).				
	Gamer 3 (Spelare 3)	Användarens inställningar sparas som Gamer 3 (Spelare 3).				
Shadow Control (Skuggkontroll)	0-20	Standardvärdet för mörkerkontroll är 0, sedan kan slutanvändaren justera från 0 till 20 för att få en tydligare bild. Om bilden är för mörk för att kunna se detaljerna tydligt kan du justera från 0 till 20 för att få en klarare bild.				
Game Color (Spelfärg)	0-20	Spelfärgen har 0-20 nivåer för att justera färgmättnaden för bättre bild.				
Adaptive-Sync	Off (Av) / On (På)	Inaktivera eller aktivera Adaptive-Sync. Körningspåminnelse för Adaptive-Sync: När funktionen Adaptive- Sync är aktiverad kan det blinka i vissa spelmiljöer.				
Dial Point (Kopplingspunkt)	Off (Av) / On (På) / Dynamic(Dynamisk)	Funktionen "Dial Point" (Kopplingspunkt) placerar ett sikte i mitten av skärmen för att hjälpa spelare att spela First Person Shooter-spel (FPS) med ett exakt sikte.				
MBR	0~20	 MBR (Motion Blur Reduction) ger 0-20 nivåer av justeringar för att minska rörelseoskärpa. Observera: 1. MBR-funktionen kan justeras när Adaptiv-Sync är avstängd, den låga ingångsfördröjningen är påslagen och uppdateringsfrekvensen är ≥75Hz. 2. Skärmens ljusstyrka minskar när justeringsvärdet ökar. 				
MBR Sync	Off (Av) / On (På)	Inaktivera eller aktivera MBR Sync (ta bort rörelseoskärpa) MBR Sync-funktionen kan justeras när Adaptive-Sync är aktiverat och uppdateringsfrekvensen ≥75Hz.				

Overdrive	Normal (Normal)	Justera svarstiden.
	Fast (Snabb)	OBS! 1. Om användaren justerar OverDrive till "Fastest" (Snabbast) kan dan visada hildan bli suddig. Användara kan justara OverDriva nivån
	Faster (Snabbare)	eller stänga av den enligt sina preferenser.
	Fastest (Snabbast)	avstängd och uppdateringsfrekvensen är ≥75Hz. 3. Skärmens liusstvrka kommer att minska när funktionen "Extreme"
	Extreme (Extrem)	(Extrem) är påslagen
	Off (Av) / Rightup(
Frame Counter	Höger-upp) / Right-	
	Down (Höger-ned) /	Display V-frekvens på det valda hörnet
(railiakilare)	Left-Down (Vänsterner)/	
	Left-Up (Vänsterupp)	

OBS!

1). När "HDR Mode" (HDR-läge) under "Picture" (Bild) är aktiverat, kan inte objekten "Shadow Control" (Skuggkontroll), "Game Color" (Spelfärg) justeras.

2). När "HDR" är inställt på "DisplayHDR", kan inte objekten "Gaming Mode" (Spelläge), "Shadow Control"

(Skuggkontroll), "Game Color" (Spelfärg), "MBR" och "MBR Sync" justeras. "Extreme" (Extrem) under "Overdrive" är inte tillgänglig.

3). När "Color Space" (Färgrymd) under "Picture" (Bild) är inställd på sRGB, kan inte objekten "Shadow Control" (Skuggkontroll) och "Game Color" (Spelfärg) justeras.

Picture(Bild)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Brightness		
Picture		Contrast		
Settings		Gamma		
Audio		Eco Adjustment		
OSD Setup		Color Temp.		
Information		Red		
		Green		
		Blue		
		~		
			л ОК	Ċ

Brightness (Ljusstyrka)	0-100	Justering av bakgrundsbelysning			
Contrast (Kontrast)	0-100	Kontrast från digitalt register.			
Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	Justera Gamma.			
	Standard	Standardläge			
	Text	Textläge			
	Internet	Internetläge			
Eco Adjustment (Eco-justering)	Game (Spel)	Spelläge			
	Movie (Film)	Filmläge			
	Sports (Sport)	Sportläge			
	Reading (Läser)	Läserläge			
	Warm (Varm)	Återkalla varm färg från EEPROM.			
Color Tomp (Förg)	Normal	Återkalla normal färg från EEPROM.			
	Cool (Kall)	Återkalla kall färg från EEPROM.			
	User (Användare)	Återkalla användares färgtemperatur från EEPROM			
Red (Röd)	0-100	Röd förstärkning från Digital-register.			
Green (Grön)	0-100	Grön förstärkning från Digital-register.			
Blue (Blå)	0-100	Blå förstärkning från Digital-register.			

	Off (Av)	
	DisplayHDR	Ställ in HDR-profilen efter dina användningskrav.
HDR	HDR Picture (HDR Bild)	Anmärkning: När HDR-innehåll identifieras, kommer HDR-alternativet att visas för
	HDR Movie(HDR Film)	justering.
	HDR Game(HDR Spel)	
	Off (Av)	
HDR Mode (HDR-läge)	HDR Game(HDR Spel)	Optimerad för bildens färg och kontrast, som simulerar HDR-effekt. Anmärkning:
	HDR Movie(HDR Film)	När HDR-innehåll inte identifieras, kommer HDR-lägesalternativet att visas för justering.
	HDR Vivid(HDR Levande)	
DCR	Off (Av)	Avaktivera dynamiskt kontrastförhållande
DCK	On (På)	Aktivera dynamiskt kontrastförhållande
Color Space	Panel ursprunglig	Panel med standardfärgområde.
(Färgrymd)	sRGB	sRGB-färgområde.
	Off (Av)	
	Multimedia	
LowBlue Mode (Lågt blått ljus)	Internet	Minska blåsljusvågen genom att kontrollera färgtemperaturen.
	Office	
	Reading(Läsning)	
Image Ratio (Bildförhållande)	Full / Aspect (Förhållande)	Välj bildförhållande för visning.

OBS!

1). När "HDR" är inställt på "DisplayHDR", kan inte några alternativ utom "HDR" under "Picture" (Bild) justeras.

2). När "HDR Mode" (HDR-läge) är aktiverat, kan inte några alternativ utom "HDR Mode" (HDR-läge), "Brightness" (Ljusstyrka) och "DCR" justeras.

3). När "Color Space" (Färgrymd) är inställd på sRGB, kan inte några alternativ utom "Color Space" (Färgrymd), "Brightness" (Ljusstyrka) och "DCR" justeras.

4). När "ECO Adjustment" (ECO-justering) är inställd på Läser kan inte "Color Temp." (Färgtemp), "Game Color" (Spelfärg), "LowBlue Mode" (Lågblått läge), "MBR" och "MBR Sync" justeras.

Settings(Inställningar)

			ЛО Бяміі				
RESOLUTION	REFRESH	I RATE	GAMING	MODE	BRIGHT	NESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 I	łΖ	Standa	ard	80		DP
Game Settin	g		Language	e			
Picture			Input Sele	ct			
Settings			Break Remir	nder			
Audio			Off Time	r			
OSD Setup	,		DDC/CI				
Informatio	n		Reset				
			÷	\checkmark	~	ОК	Ф
Language (Språk)				Välj bild	skärmssprå	àk	
Input Select (Välj Inmatning)	Auto / HDM	11 / HDN	/II2 / DP	Välj insignalkälla.			
Break Reminder	Off (Av) / On (På)		Break reminder if the user continuously works for m than 1hrs.				
Off timer (Avstängningstimer)	0-24 timmar		Välj avs	tängningsti	d		
DDC/CI	ja eller nej			Slå PÅ/	AV DDC/CI	-support	
Reset (Återställ)	ja eller nej			Återställ	menyn till	standard	

Audio (Ljud)

			G			
RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING M	ODE	BRIGHTNES	s inf	PUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Standard	k	80		DP
Game Setting		Volume				
Picture		Mute				
Settings						
Audio						
OSD Setup						
Information						
		ŧ	\checkmark	^	ОК	Ф

Volume (Volym)	0-100	Volymjustering.
Mute (Ljud av)	Off (Av) / On (På)	Stäng av volymen.

OSD Setup (Bildskärmsinst.)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMINC	MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Stan	dard	80	DP
Game Setting		Transpare	nce		
Picture		H. Positio	on		
Settings		V. Positio	on		
Audio		Time ou	It		
OSD Setup					
Information					
		ŧ	~	<u>^</u> 0	‹ ن

Transparence (Transparens)	0-100	Justera bildskärmens transparens
H. Position (Position-H)	0-100	Justera skärmmenyns horisontella läge
V. Position (Position-V)	0-100	Justera skärmmenyns vertikala läge
Timeout	5-120	Justera bildskärmens timeout

Information

	RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING N	NODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE	=
	1920x1080	60 HZ	Standa	rd	80	DP	
(Game Setting		Model Name			C27G42E	
	Picture		Resolution		1920	0(H)x1080(V)/60HZ	
	Settings		HDR		_	SDR	
	Audio		Sync		_	Adaptive-Sync	
	OSD Setup		Serial Numbe	er		xxxxxxxxxxx	
(Information						
			ŧ	\checkmark	<u>^</u>	ж ()	

LED-indikation

Status	LED-lampans färg
Fullt strömläge	Vit
Aktiv avstängning	Orange

Felsökning

Problem och fråga	Möjliga lösningar			
Ström-LED är inte PÅ	Kontrollera att strömbrytaren är PÅ och att elsladden är rätt isatt i ett jordat uttag och i bildskärmen.			
Inga bilder på skärmen	 År strömkabeln korrekt ansluten? Kontrollera att elsladdens anslutning och strömtillförseln. År kabeln riktigt isatt? (Ansluten via HDMI-kabel) Kontrollera HDMI-kabelns anslutning. (Ansluten via DisplayPort-kabel) Kontrollera DisplayPort-kabelns anslutning. * HDMI/DisplayPort-ingång är inte tillgängligt för alla modeller. Om strömmen är påslagen, starta om datorn för att se startskärmen (inloggningsskärmen). Om startskärmen (inloggningsskärmen) visas, starta upp datorn i ett lämpligt läge (säkert läge för Windows 7/8/10) och ändra sedan grafikkortets frekvens. (Se Ställa in optimal upplösning) Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas, kontakta ett servicecenter eller din återförsäljare. Visas "Inmatning stöds inte" på skärmen? Detta meddelande visas när signalen från grafikkortet är högre än den maximala upplösning och frekvens som bildskärmen kan hantera. Justera maximal upplösning och frekvens till ett värde som bildskärmen kan hantera. Kontrollera att drivrutinerna för AOC:s bildskärmar har installerats. 			
Suddig bild och problem med skuggbilder	Ställ in kontrast- och ljusstyrkekontrollerna. Tryck på autojustera. Kontrollera att du inte använder en förlängningssladd eller kopplingsdosa. Vi rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till videokortets utgångskontakt på baksidan.			
Bilden studsar, flimrar eller vågmönster uppträder på bilden	Flytta elektriska apparater som kan orsaka elektriska störningar så långt bort från bildskärmen som möjligt. Använd den högsta uppdateringsintervall din bildskärm klarar med den upplösning du använder.			
Bildskärmen har fastnat i aktivt Av-läge"	Datorns strömbrytare kan inte sättas i PÅ-läge. Datorns videokort ska passa exakt i öppningen. Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn. Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är böjda. Kontrollera att datorn fungerar genom att trycka på CAPS LOCK-tangenten på tangentbordet samtidigt som du tittar på LED-indikationen för CAPS LOCK. LED- indikationen ska TÄNDAS eller SLÄCKAS när du tryckt på CAPS LOCK-tangenten.			
Någon av grundfärgerna saknas (RÖD, GRÖN eller BLÅ)	Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är skadat. Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn.			
Bilden har färgmissar (vit ser inte vit ut)	Justera RGB-färg eller välj önskad färg.			
Horisontella eller vertikala störningar på skärmen	Använd Windows 7/8/10/11 avstängningsläge för att justera KLOCKA och FOKUS. Tryck för att autojustera.			
Reglering och service	Se reglerings- och serviceinformation som finns i CD-handboken eller www.aoc. com (för att hitta modellen du köper i ditt land och för att hitta information om reglerings- och serviceinformation på support-sidan).			

Specifikationer

Allmänna specifikationer

	Modellnamn	C27G42E				
	Skärmtyp	TFT LCD-färgskärm				
Danal	Visningsyta	68,6 cm diagonalt				
Fallel	Pixeltäthet	0,3114mm (H) × 0,3114mm (V)				
	Video	HDMI-gränssnitt, DisplayPort-gränssnitt				
	Display Color (Färgvisning)	16.7M Colors				
	Horisontell frekvens	30k-200kHz				
	Horisontell skärmstorlek (maximal)	597.888mm				
	Vertikal frekvens	48-180Hz				
	Vertikal skärmstorlek (maximal)	336.312mm				
	Optimal förinställd upplösning	1920X1080@60Hz				
Ö	Max resolution	1920X1080@180HZ				
Ovrigt	Plug & Play	VESA DDC2B/CI				
	Strömkälla	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A				
		Typisk (standard ljusstyrka och kontrast)				
	Effektförbrukning	Max. (ljusstyrka = 100)	100, kontrast = ≤43W			
		Vänteläge	≤0,3W			
Fysiska	Anslutningstyp	HDMIx2/DisplayPort/Hörlursuttag				
egenskaper	Signalkabeltyp	Borttagbar				
	Tomporatur	Drift	0°C~ 40°C			
		Ur drift	-25°C~ 55°C			
Milia	Luftfuldiabot	Drift	10 % ~ 85 % (utan kondens)			
wiijo	Luttuktighet	Ur drift	5 % ~ 93% (utan kondens)			
	Liaid	Drift	0 m ~ 5 000 m (0 fot ~ 16404 fot)			
	luoja	Ur drift	0 m ~ 12 192 m (0 fot ~ 40000 fot)			



Förinställda visningslägen

STANDARD	UPPLÖSNING(±1Hz)	HORISONTELL FREKVENS (kHZ)	VERTIKAL FREKVENS (Hz)		
	640x480@60Hz	31.469	59.94		
	640x480@67Hz	35	66.667		
	640x480@72Hz	37.861	72.809		
VGA	640x480@75Hz	37.5	75		
	640x480@100Hz	51.08	99.769		
	640x480@120Hz	61.91	119.518		
SD	720x576@50Hz	31.25	50		
	800x600@56Hz	35.156	56.25		
	800x600@60Hz	37.879	60.317		
SV/CA	800x600@72Hz	48.077	72.188		
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75		
	800x600@100Hz	62.76	99.778		
	800x600@120Hz	76.302	119.972		
	1024x768@60Hz	48.363	60.004		
	1024x768@70Hz	56.476	70.069		
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029		
	1024x768@100Hz	80.448	99.811		
	1024x768@120Hz	97.551	119.989		
SYCA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02		
JAGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025		
ЕНД	1920x1080@60Hz	67.5	60		
	1920x1080@120Hz	137.283	120.003		
FHD(DisplayPort)	FHD(DisplayPort) 1920x1080@144Hz		144.00		
FHD	1920x1080@180Hz	199.803	180.003		
	MAC MODES				
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551		
DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087		

Obs! Enligt VESA-standarden kan det förekomma en viss avvikelse (+/-1 Hz) vid beräkning av uppdateringsfrekvensen (fältfrekvensen) för olika operativsystem och grafikkort. För att förbättra kompatibiliteten har den nominella uppdateringsfrekvensen för den här produkten avrundats. Se den faktiska produkten.

Stifttilldelningar



19 stift signalkabel för färgdisplay

Stift nr.	Signalnamn	Stift nr.	Signalnamn	Stift nr.	Signalnamn
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS-data 0-	17.	DDC/CEC jord
2.	TMDS Data 2 skärm	10.	TMDS-klocka +	18.	+5V ström
3.	TMDS-data 2-	11.	TMDS klockskärm	19.	Hot Plug-detektering
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS-klocka -		
5.	TMDS Data 1 skärm	13.	CEC		
6.	TMDS-data 1-	14.	Reserverad (N.C. på enhet)		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 skärm	16.	SDA		



20-stift signalkabel för färgdisplay

Stiftnr.	Signalnamn	Stiftnr.	Signalnamn
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Hot Plug-detektering
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retur DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Plug & Play DDC2B-funktion

Denna bildskärm har VESA DDC2B-kapacitet i enlighet med VESA DDC STANDARD. Den ger bildskärmen möjlighet att informera värdsystemet om sin identitet och, beroende på vilken DDC-nivå som används, kommunicera ytterligare information om visningsmöjligheterna.

DDC2B är en tvåvägs datakanal som baseras på I2C-protokollet. Värden kan begära EDID-information över DDC2Bkanalen.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE