ADC Gaming



MANUAL DE USUARIO



AOC GAMING MONITOR

©2025 AOC. All rights reserved Version: A00 WWW.AOC.COM

Seguridad	1
Convenciones nacionales	1
Alimentación	2
Instalación	3
Limpieza	4
Otros	5
Configuración	6
Contenido de la caja	6
Colocar el pedestal y la base	7
Ajuste de ángulo de visualización	8
Cómo conectar el monitor	9
Colocación del brazo de montaje en pared	10
Función de Adaptive-Sync	11
HDR	12
Ajuste	13
Botones de acceso directo	13
OSD Setting (Configuración OSD)	14
Game Setting (Configuración del juego)	15
Picture(Imagen)	17
Settings(Configuración)	19
Audio	20
OSD Setup (Config. OSD)	21
Information(información)	22
Indicador LED	23
Solucionar problemas	24
Especificaciones	25
Especificaciones generales	25
Política de AOC sobre defectos de píxeles en los monitores de pantalla plana	26
Modos de visualización preconfigurados	28
Asignaciones de contactos	29
Conectar y listo	30

Seguridad

Convenciones nacionales

Las siguientes subsecciones describen las convenciones de notación empleadas en este documento.

Notas, avisos y advertencias

A través de esta guía, los bloques de texto podrían estar acompañados de un icono y estar impresos en negrita o en cursiva. Estos bloques son notas, avisos y advertencias, y se usan de la siguiente manera:



NOTA: Una NOTA aporta información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



AVISO: Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

Δ

ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de lesiones físicas y le explica cómo evitar el problema. Algunas advertencias podrían aparecer con formatos alternativos y podrían no estar acompañadas por un icono. En dichos casos, la presentación específica de la advertencia es obligatoria de acuerdo a las autoridades reguladoras.

Alimentación

El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.

El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe se ajustará solamente en una toma de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe de tres polos no se encaja correctamente en la toma de corriente, pida ayuda a un electricista para que instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para conectar el dispositivo correctamente a tierra. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra.

Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.

No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 V, con 5A como mínimo.

🚹 La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.

Instalación

No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podría provocar lesiones a las personas y el producto podría sufrir daños graves. Use sólo el carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. La combinación del producto y del carrito debe movilizarse con cuidado.

Nunca empuje cualquier objeto hacia el interior de la ranura de la caja del monitor. Podría dañar partes de los circuitos y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el monitor.

🕂 No coloque la parte frontal del producto en el suelo.

Si instala el monitor en una estantería o en la pared, utilice un kit de montaje aprobado por el fabricantes y siga las instrucciones del kit.

Para evitar posibles daños, por ejemplo, que el panel se despegue del bisel, asegúrese de que el monitor no se incline hacia abajo más de -5 grados. Si se excede el máximo ángulo de inclinación hacia debajo de -5 grados, el daño del monitor no estará cubierto por la garantía.

Deje cierto espacio alrededor del monitor, como se muestra abajo. Si no lo hace, la circulación del aire puede ser inadecuada y se puede provocar sobrecalentamiento, lo que puede causar un incendio o dañar el monitor.

Consulte a continuación las áreas de ventilación que se recomienda dejar alrededor del monitor, cuando el mismo se instale en la pared o sobre una base:

Instalado con base



Limpieza

Limpie la caja del televisor con un paño. Para eliminar las manchas, puede utilizar un detergente suave en lugar de un detergente fuerte, ya que este cauterizará la carcasa del producto.

Al realizar la limpieza, asegúrese de que no caiga detergente dentro de la unidad. El paño de limpieza no debe ser demasiado áspero ya que arañaría la superficie la pantalla.







Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

Otros

Si el producto emite un olor, sonido o humo extraño, desconecte el cable de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un centro de servicio.

Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas por una mesa o cortina.

No someta el monitor LCD a condiciones de vibración intensa o fuertes impactos durante el funcionamiento.

No golpee ni deje caer el monitor mientras lo usa o transporta.

Los cables de alimentación deberán estar aprobados en materia de seguridad. Para Alemania, será H03VV-F/ H05VV-F, 3G, 0,75 mm² o superior. Para otros países, se utilizarán los tipos adecuados en consecuencia.

El exceso de presión sonora de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición. El ajuste del ecualizador al máximo aumenta el voltaje de salida de los auriculares y audífonos y por lo tanto el nivel de presión sonora.

Configuración

Contenido de la caja



No todos los cables de señal se proporcionarán para todos los países y regiones. Consulte a su proveedor local u oficina de la sucursal de AOC para obtener confirmación.

Colocar el pedestal y la base

Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos.

Instalación:



WOTA: I diseño de la pantalla puede diferir de las ilustraciones.

Ajuste de ángulo de visualización

Para lograr la mejor experiencia de visualización, se recomienda que el usuario se asegure de que puede mirar a todo su rostro en la pantalla y, a continuación, ajuste el ángulo del monitor en función de sus preferencias personales. Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el ángulo del monitor. Usted puede ajustar el ángulo del monitor como se muestra abajo:



😿 ΝΟΤΑ:

No toque la pantalla LCD cuando cambie el ángulo. Podría provocar daños o romperse la pantalla del monitor.

Advertencia

- Para evitar posibles daños en la pantalla como el desprendimiento del panel, asegúrese de que el monitor no se incline hacia abajo más de -5 grados.
- No presione la pantalla mientras ajusta el ángulo del monitor. Agárrela solo por el bisel.

Cómo conectar el monitor

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:



- 1. HDMI 1
- 2. HDMI 2
- 3. DisplayPort
- 4. Auriculares
- 5. Alimentación

Conexión a un PC

- 1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del monitor.
- 2. Apague el PC y desconecte el cable de alimentación.
- 3. Conecte el cable de señal del monitor al conector de vídeo de la parte posterior del ordenador.
- 4. Conecte el cable de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.
- 5. Encienda el ordenador y el monitor.

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones.

Colocación del brazo de montaje en pared

Preparación para instalar un brazo de montaje en pared opcional.



Este monitor puede adjuntarse a un brazo para montaje en la pared que adquiera por separado. Desconecte al corriente antes de este procedimiento. Siga estos pasos:

- 1. Retire la base.
- 2. Introduzca un destornillador plano u otra herramienta plana en la ranura y abra la cubierta trasera.
- 3. Siga las instrucciones del fabricante para montar el brazo de montaje en pared.
- 4. Coloque el brazo para montaje en la pared en la parte trasera del monitor. Alinee los orificios del brazo con los orificios situados en la parte trasera del monitor.
- 5. Inserte los 4 tornillos en los orificios y apriételos.
- 6. Vuelva a conectar los cables. Consulte el manual del usuario que acompaña al brazo de montaje en pared opcional, para obtener instrucciones sobre cómo adjuntarlo a la pared.



Especificación de los tornillos para colgar en la pared: M4*(10+X) mm (X=Espesor del soporte para instalación en pared)



Nota: Los orificios para los tornillos de montaje VESA no están disponibles para todos los modelos. Consulte al distribuidor o al departamento oficial de AOC para confirmarlo. Siempre póngase en contacto con el fabricante para la instalación de montaje en pared.



* El diseño de la pantalla puede diferir de las ilustraciones.

Advertencia

- Para evitar posibles daños en la pantalla como el desprendimiento del panel, asegúrese de que el monitor no se incline hacia abajo más de -5 grados.
- No presione la pantalla mientras ajusta el ángulo del monitor. Agárrela solo por el bisel.

Función de Adaptive-Sync

- 1. La función de Adaptive-Sync está disponible con DisplayPort/HDMI.
- 2. Tarjeta gráfica compatible: A continuación se muestra la lista recomendada, que también puede comprobar visitando <u>www.AMD.com</u>

Tarjetas gráficas

- Radeon™ RX Vega serie
- Radeon[™] RX 500 serie
- Radeon™ RX 400 serie
- Radeon[™] R9/R7 300 serie (excepto la serie R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon[™] Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano serie
- Radeon™ R9 Fury serie
- Radeon™ R9/R7 200 serie (excepto la serie R9 270/X, R9 280/X)

Procesadores

- AMD RyzenTM 7 2700U
- AMD RyzenTM 5 2500U
- AMD RyzenTM 5 2400G
- AMD RyzenTM 3 2300U
- AMD RyzenTM 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

HDR

Es compatible con señales de entrada en el formato HDR10.

La pantalla HDR puede activar automáticamente la función HDR si el reproductor y el contenido son compatibles. Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo y con el proveedor del contenido para obtener información sobre la compatibilidad del mencionado dispositivo y contenido. Seleccione "DESACTIVAR" para la función HDR cuando no necesite la función de activación automática.

Nota:

- 1. No se necesita configuración especial para la interfaz DisplayPort/HDMI en las versiones de WIN10 inferiores (más antiguas) a la V1703.
- Solamente la interfaz HDMI está disponible y la interfaz DisplayPort no puede funcionar en la versión V1703 de WIN10.
- 3. Configuración de pantalla:
- a. La resolución de la pantalla está establecida en 1920*1080, y el valor predefinido de la función HDR es ACTIVADO.
- b. Después de entrar en una aplicación, el mejor efecto HDR puede lograrse cuando la resolución se cambia a 1920*1080 (si está disponible).



Ajuste

Botones de acceso directo



Menú / Entrar

Presione para mostrar el menú OSD mil o confirmar la selección.

Alimentación

Presione el botón Alimentación para encender o apagar el monitor.

Punto de esfera

Cuando no haya menú OSD, presione el botón Punto de esfera para mostrar u ocultar el punto de esfera.

Modo Juego

Cuando el menú OSD esté desactivado, presione la tecla "\" para abrir la función del modo Juego y, a continuación, presione "\" o "\" para seleccionar el modo de juego (Estándar, FPS, RTS, Carreras, Jugador 1, Jugador 2 o Jugador 3) en función de los diferentes tipos de juego.

Fuente/Salir

Cuando el menú OSD está cerrado, presione el botón Fuente/Salir para habilitar la función del mismo nombre. Cuando el menú OSD está activo, este botón actúa como una tecla de salida (para salir del menú OSD).

OSD Setting (Configuración OSD)

Instrucciones básicas y sencillas sobre los botones de control.

R	RESOLUTION	REFRESH RAT	ГЕ САМІ	NG MODE	BRIGHTNE	SS INPU	IT SOURCE
	1920x1080	60 HZ	Sta	andard	80		DP
	Game Setting		Caming	Mode			
	Picture		Shadow	Control			
	Settings		Low Inp	out Lag			
	Audio		Game	Color			
	OSD Setup		Adaptiv	e-Sync			
	Information		Dial P	oint			
			MB	R			
			MBR S	sync			
			~	,			
			ŧ	\checkmark	~	ок	Φ

- 1). Presione el botón III MENÚ para activar la ventana OSD.
- Presione V o A para recorrer las funciones. Cuando la función deseada esté resaltada, presione IIII MENU-button (botón MENÚ) / OK para activarla. Presione V o A para navegar por las funciones del submenú. Cuando la función deseada esté resaltada, presione el botón IIII MENÚ / OK para activarla.
- 3). Presione ∨ o ∧ para cambiar la configuración de la función seleccionada. Presione + + / ← el botón Salir para salir. Si desea ajustar otra función, repita los pasos 2-3.
- 4). Función de bloqueo y desbloqueo de los menús OSD: Para bloquear el menú OSD, presione sin soltar el III MENUbutton (botón MENÚ) mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el botón de alimentación (U) para encender el monitor. Para desbloquear el menú OSD, presione sin soltar el III MENU-button (botón MENÚ) mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el botón de alimentación (U) para encender el monitor.

Notas:

- 1). Si el producto solamente tiene una entrada de señal, el elemento "Selección de entrada" se deshabilita para realizar el ajuste.
- 2). Si la resolución de la señal de entrada es la resolución nativa o Adaptive-Sync, entonces el elemento "Relación de imagen" no es válido.

Game Setting (Configuración del juego)

Г

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Standard	80	DP
Game Setting		Gaming Mode		
Picture		Shadow Control		
Settings		Low Input Lag		
Audio		Game Color		
OSD Setup		Adaptive-Sync		
Information		Dial Point		
		MBR		
		MBR Sync		
		~		
		\bullet \checkmark	ЛОК	Ф

	Standard (Estándar)	Mejore la legibilidad para videojuegos en la Web y para móviles adecuados.				
	FPS	Para reproducir juegos de disparos en primera persona (FPS, First Person Shooters). Mejora los detalles de nivel de negro de temas oscuros.				
	RTS	Para reproducir juegos de estrategia en tiempo real (RTS, Real Time Strategy). Mejora la calidad de la imagen.				
Gaming Mode (Modo Juego)	Racing (Carreras)	Para reproducir juegos de carreras. Proporciona el tiempo de respuesta más rápido y alta saturación de color.				
	Gamer 1 (Jugador 1)	Configuración de las preferencias del usuario guardadas como Jugador 1.				
	Gamer 2 (Jugador 2)	Configuración de las preferencias del usuario guardadas como Jugador 2.				
	Gamer 3 (Jugador 3)	Configuración de las preferencias del usuario guardadas como Jugador				
Shadow Control (Control de sombras)	0-20	 El valor predeterminado de Control de sombras es 0. El usuario final puede ajustarlo en un valor comprendido entre 0 y 20 para obtener una imagen más clara. Si la imagen es demasiado oscura para ver claramente los detalles, ajuste un valor entre 0 y 20 para obtener una imagen más clara. 				
Low Input Lag (Retraso de entrada bajo)	Off (Activado)/ On (Desactivado)	Desactivar el búfer de encuadre para reducir el retardo de entrada.				
Game Color (Color de juego)	0-20	La opción Color de juego proporcionará un nivel de 0 a 20 para ajustar la saturación para mejorar la imagen				
Adaptive-Sync	Off (Activado)/ On (Desactivado)	Deshabilite o habilite la función Adaptive-Sync. Recordatorio de ejecución de Adaptive-Sync: cuando la función Adaptive- Sync está habilitada, es posible que parpadee en algunos entornos de juego.				
Dial Point	Off (Activado)/ On (Desactivado) / Dynamic(Dinámico)	La función "Dial Point" (Punto de esfera) coloca un indicador de puntería en el centro de la pantalla para ayudar a los jugadores a jugar juegos de disparo en primera persona (FPS, First Person Shooter) con un objetivo preciso y preciso.				

٦

MBR	0-20	 MBR (Motion Blur Reduction, es decir, Reducción de la borrosidad del movimiento) proporciona entre 0 y 20 niveles de ajustes para reducir la borrosidad que produce el movimiento. Nota: 1. La función MBR se puede ajustar cuando la opción Adaptive-Sync está desactivada, el retardo bajo de entrada está activado y la frecuencia de actualización es de ≥75Hz. 2. El brillo de la pantalla disminuirá a medida que aumente el valor de ajuste. 				
MBR Sync (Sincronización MBR)	Off (Activado)/ On (Desactivado)	Permite habilitar o deshabilitar la sincronización MBR (eliminación del desenfoque de movimiento) Nota: La función sincronización MBR se puede ajustar cuando la función Adaptive-Sync está activada y la frecuencia de actualización ≥75 Hz.				
	Normal (Normal)	Permite ajustar el tiempo de respuesta. Nota				
	Fast (Rápido)	 Si el usuario ajusta la función OverDrive (Sobrecarga) en "Fastest" (El más rápido), la imagen mostrada puede aparecer borrosa. Los usuarios 				
Overdrive (Aceleración)	Faster (Más rápido)	pueden ajustar el nivel de OverDrive (Sobrecarga) o desactivarlo según sus preferencias.				
	Fastest (El más rápido)	2. La función "Extreme" (Extremo) es opcional cuando la función Adaptive- Sync está desactivada y la frecuencia de actualización es ≥75 Hz.				
	Extreme (Extremo)	 El brillo de la pantalla disminuirá cuando se active la función "Extreme" (Extremo). 				
Frame Counter (Contador de fotogramas)	Off (Apagar)/Right- Up (Derecha-Arriba)/ Right-Down (Derecha- Abajoc)/ Left-Down (Izquierda-Abajo)/ Left-Up (Izquierda- Arriba)	Muestre la frecuencia vertical en la esquina seleccionada.				

Nota:

- 1). Cuando la función "HDR Mode" (Modo HDR) que se encuentra en "Picture" (Imagen) está habilitada, los elementos "Shadow Control" (Control de sombras), "Game Color" (Color del juego) no se pueden ajustar.
- 2). En "Picture (Imagen)", "HDR" está establecido en "DisplayHDR". En las opciones "Game Mode (M. Juego)", "Shadow Control (Control sombras)", "Game Color (Color del juego)", "MBR", "MBR Sync" y "Overdrive (Aceleración)", no se puede ajustar ni seleccionar los elementos como "Extreme (Extremo)".
- En "Picture (Imagen)", "HDR" está establecido en "HDR Picture (HDR Imagen)", "HDR Movie (HDR Película)" y "HDR Game (HDR Juego)". En las opciones "Game Mode (M. Juego)", "Game Color (Color del juego)", "MBR", "MBR Sync" y "Overdrive (Aceleración)", no se puede ajustar o seleccionar los elementos como "Extreme (Extremo)".
- 4). En "Picture (Imagen)", "Color Space (Espacio de color)" está establecido en "sRGB". En las opciones "Shadow Control (Control sombras)", "Game Color (Color del juego)", "MBR", "MBR Sync" y "Overdrive (Aceleración)", no se puede ajustar o seleccionar los elementos como "Extreme (Extremo)".

Picture(Imagen)

		GF						
RESOLUTION	REFRESH R	ATE GAI	MING MODE	BR	IGHTNESS	IN	PUT SOURC	E
1920x1080	60 HZ		Standard		80		DP	
Game Setting		Brig	ghtness					
Picture		Co	ontrast					
Settings		Dar	k Boost					
Audio		G	amma					
OSD Setup		Eco A	djustment					
Information		Cold	or Temp.					
			Red					
			Green					
			\mathbf{v})
		ŧ	\checkmark	^	C	Ж	Φ	

Brightness (Brillo)	0-100	Ajuste de la retroiluminación				
Contrast (Contraste)	0-100	Contraste desde el registro digital.				
Dark Boost (Realce de oscuros)	Off(Desactivado) / Level 1(Nivel 1) / Level 2(Nivel 2) / Level 3(Nivel 3)	Mejore los detalles de la pantalla en el área oscura o brillante para ajustar el brillo en esta última y asegúrese de que no esté sobresaturado.				
Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	Permite ajustar el valor de gamma.				
	Standard (Estándar)	Modo Estándar				
	Text (Texto)	Modo Texto				
Гар	Internet	Modo Internet				
Adjustment	Game (Juego)	Game Mode (Modo Juego)				
	Movie (Película)	Modo Película				
	Sports (Deporte)	Modo Deporte				
	Reading (Lectura)	Modo Lectura				
	Warm (Cálido)	Recuperar la temperatura de color cálida de la memoria EEPROM.				
Color Temp.	Normal	Recuperar la temperatura de color normal de la memoria EEPROM.				
color)	Cool (Frío)	Recuperar la temperatura de color fría de la memoria EEPROM.				
	User (Usuario)	Recuperar la temperatura del usuario fría de la memoria EEPROM				
Red (Rojo)	0-100	Ganancia de rojo desde el registro digital.				
Green (Verde)	0-100	Ganancia de verde desde el registro digital.				
Blue (Azul)	0-100	Ganancia de azul desde registro digital.				

	Off (Apagar)				
HDR	DisplayHDR HDR Picture (HDR Imagen) HDR Movie (HDR Película) HDR Game (HDR Juego)	Establezca el perfil HDR de acuerdo con sus requisitos de uso. Nota: Cuando se detecta contenido HDR, se muestra la opción HDR para su ajuste.			
HDR Mode (modo HDR)	Off (Apagar) HDR Picture (HDR Imagen) HDR Movie (HDR Película) HDR Game (HDR Juego)	Optimizado para el color y el contraste de la imagen, que simula el efecto HDR. Nota: Cuando no se detecta contenido HDR, se muestra la opción Modo HDR para su ajuste.			
DCB	Off (Apagar)	Deshabilitar la relación de contraste dinámico			
DCR	On (Encender)	Habilitar la relación de contraste dinámico			
Color Space	Panel Native (Panel nativo)	Panel de espacio de color estándar.			
color)	sRGB	Espacio de color sRGB.			
LowBlue Mode(Modo LowBlue)		Reduzca la onda de luz azul controlando la temperatura del color.			
Image Ratio (Rel. imagen)	Full (Completo)/ Aspect (Aspecto)/ 1:1 / 17" (4:3) / 19" (4:3) / 19" (5:4) / 19"W (16:10) / 21.5"W (16:9)/ 22"W (16:10)/ 23"W (16:9) / 23.6"W (16:9) / 24"W (16:9)	Seleccionar la relación de imagen para la pantalla.			

Nota:

- Cuando el elemento "HDR Mode" (Modo HDR) esté habilitado, todos los elementos excepto "HDR Mode" (Modo HDR), "Contrast" (Contraste), "Dark Boost" (Realce de oscuros), "Gamma", "ECO Adjustment" (AJUSTE ECO), "Color Temp." (Temp. de color), "Color Space" (Espacio de color), "LowBlue Mode" (Modo LowBlow) no se pueden ajustar.
- Cuando el elemento "HDR" esté habilitado, todos los elementos excepto "HDR", "Brightness" (Brillo), "Contrast" (Contraste), "Dark Boost" (Realce de oscuros), "Gamma", "ECO Adjustment" (AJUSTE ECO), "Color Temp." (Temp. de color), "DCR", "Color Space" (Espacio de color), "LowBlue Mode" (Modo LowBlow) no se pueden ajustar.
- Cuando el elemento "Color Space" (Espacio de color) está establecido en sRGB, no se puede ajustar ningún elemento, excepto "Contrast" (Contraste), "Dark Boost" (Realce de oscuros), "Gamma", "ECO Adjustment" (AJUSTE ECO), "Color Temp." (Temp. de color), "HDR Mode", "LowBlue Mode" (Modo LowBlow).
- Cuando "Eco Adjustment (Ecoajuste)" está establecido en "Reading (Lectura)", no se pueden ajustar los elementos "Contrast (Contraste)", "Dark Boost (Realce de oscuros)", "Color Temp. (Temp. Color)", "DCR", "Color Space" (Espacio de color) o "LowBlue Mode (Modo de Azul Bajo)".

Settings(Configuración)

RESOLUTIO	N	REFRES	H RATE	GAMING	MODE	BRIG	CHTNESS	INP	UT SOURC	E
1920x1080)	60	HZ	Standa	ard		80		DP	
Game S	etting			Language	•					
Pict	ure			Input Sele	ct					
Setti	ngs			Break Remin	nder					
Aud	dio			Off Time						
OSD S	OSD Setup		DDC/CI							
Inform	Information			Reset						
				ŧ	\checkmark	~	Ok	K	Ф	
Language (Idioma)					Selecci	onar el i	dioma de lo	os menús	s OSD	
Input Select (Selec. entrada)	de /	Auto(Autor HDMI2 / D	nático) / P	HDMI1 /	Seleccionar la fuente de señal de entrada.					
Break Reminder Off (Activado)/ (Recor descans) On (Desactivado)			Recorda continua	atorio de a durant	e descanso e más de 1	si el usu hora	iario traba	ja de forma		
Off timer (Temporizador de apagado)	Off timer (Temporizador de 0-24 horas apagado)			Seleccionar el tiempo de apagado DC						
DDC/CI	5	sí o no			ACTIVA CI	R o DE	SACTIVAR	la comp	atibilidad	con DDC/
Reset (Reiniciar)	ę	Sí o no			Restabl	ecer los	valores pro	edetermi	nados del	menú

Audio

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING N	IODE	BRIGHTNESS	INPUT SOUR	CE
1920x1080	60 HZ	Standa	rd	80	DP	_
Game Setting		Volume				
Picture		Mute				
Settings						
Audio						
OSD Setup						
Information						
		ŧ	\checkmark	^ C	ок ()	

Volume (Volumen)	0-100	Ajuste del volumen
Mute(Silencio)	Off (Activado)/	Permite silenciar el volumen
	On (Desactivado)	

OSD Setup (Config. OSD)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMIN	NG MODE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Sta	ndard	80	DP
Game Setting		Transpa	rence		
Picture		H. Posi	tion		
Settings		V. Posi	tion		
Audio		Time o	out		
OSD Setup					
Information					
		ŧ	×	<u>^</u> 0	ĸ

Transparence (Transparencia)	0-100	Ajustar la transparencia de los menús OSD
H. Position (Posición-H)	0-100	Ajustar la posición horizontal del menú OSD
V. Position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical del menú OSD
Timeout (Tiemp. esp. OSD)	5-120	Ajustar el tiempo de espera de los menús OSD

Information(información)

RESOLUTION	REFRESH RATE	GAMING MOI	DE	BRIGHTNESS	INPUT SOURCE
1920x1080	60 HZ	Standard		80	DP
Game Setting		Model Name			27G4HRE
Picture		Resolution		1920(H	H)x1080(V)/60HZ
Settings		HDR			SDR
Audio		Sync			Adaptive-Sync
OSD Setup		Serial Number		_	xxxxxxxxxxxx
Information					
		€ ∨			‹ ل

Indicador LED

Estado	Color del indicador LED		
Modo Potencia completa	Blanco		
Modo Activo-desactivo	Naranja		

Solucionar problemas

Problema y pregunta	Posibles soluciones			
El LED de alimentación no se ilumina	Asegúrese de que le botón de alimentación se encuentra en la posición de encendido (ON) y que el cable de alimentación está correctamente enchufado a una toma de corriente con toma de tierra y al monitor.			
No se muestran imágenes en la pantalla	 ¿Está el cable de alimentación correctamente conectado? Compruebe la conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación. ¿Está el cable conectado correctamente? Conectado mediante el cable HDMI) Compruebe la conexión del cable HDMI (Conectado mediante el cable DisplayPort) Compruebe la conexión del cable DisplayPort. * La entrada DisplayPort/HDMI no está disponible en todos los modelos. Si la alimentación está conectada, reinicie el equipo para ver la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión). Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) aparece, reinicie el equipo en el modo aplicable (modo seguro para Windows 7/8/10) y, a continuación, cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo. (Consulte la sección Establecer la resolución óptima) Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) no aparece, póngase en contacto con el centro de servicio o con su distribuidor. ¿Puede ver el mensaje "Input Not Supported" (Entrada no admitida) en la pantalla? Este mensaje aparece cuando la señal procedente de la tarjeta de vídeo supera la resolución y la frecuencia máximas que el monitor puede gestionar correctamente. Ajuste la resolución y frecuencia máximas que el monitor pueda gestionar. Asegúrese de que los controladores del monitor AOC están instalados. 			
La imagen está borrosa y tiene el problema del sombreado fantasma	Ajuste los controles de contraste y brillo. Realice un ajuste automático. Asegúrese de que no está utilizando un alargador o caja de conexiones. Es recomendable conectar el monitor directamente al conector de la tarjeta de salida de vídeo situada en la parte posterior.			
La imagen rebota, parpadea o hay un patrón de ondas en ella	Aleje los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas todo lo posible del monitor. Utilice la tasa máxima de actualización posible del monitor para la resolución que está utilizando.			
El monitor está bloqueado en "Modo Inactivo-activo"	El interruptor de encendido del equipo debe estar en la posición de encendido (ON). La tarjeta de vídeo del equipo debe estar completamente encajada en el zócalo. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo. Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos está doblado. Asegúrese de que el equipo está funcionando pulsando la tecla Bloq. El indicador LED se debe encender o apagar después de presionar la tecla BLOQ MAYÚS.			
Falta uno de los colores principales (ROJO, VERDE o AZUL)	Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos está dañado. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo.			
La imagen presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)	Ajuste el color RGB o seleccione la temperatura de color que desee.			
Alteraciones horizontales o verticales en la pantalla	Utilice el modo de apagado de Windows 7/8/10/11 para ajustar las opciones RELOJ y ENFOQUE. Realice un ajuste automático.			
Regulación y Servicio	Por favor, consulte la sección de Reglamentos e Información de Servicio en www.aoc.com (para encontrar el modelo que compró en su país y acceder a Reglamentos e Información de Servicio en la página de Soporte).			

Especificaciones

Especificaciones generales

	Nombre del modelo	27G4HRE			
Panel	Sistema de control	LCD TFT a color			
	Tamaño visible de la imagen	Diagonal de 68,6 cm			
	Tamaño de punto	0,3114mm (H) x 0,3114mm (V)			
	Vídeo	Interfaz HDMI e interfaz DisplayPort			
	Pantalla a color	16.7M Colors			
	Velocidad de barrido horizontal	30k~230kHz			
	Tamaño de barrido horizontal (máximo)	597,888mm			
	Tasa de barrido vertical	48~200Hz			
	Tamaño de barrido vertical (máximo)	336,312mm			
	Resolución óptima predeterminada	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz		
	Max resolution	1920x1080@200Hz			
	Conectar y listo	VESA DDC2B/CI			
Otros	Fuente de alimentación	100-240V~, 50/60Hz, 1,5A			
		Típico (brillo y contraste predeterminados)		23W	
	Consumo de energía	Máx, (brillo = 100, contraste =100)		≤44W	
		Modo Espera		≤0,3W	
		Funcionamiento normal		78,50 BTU/h	
		Modo Suspensión (Espera)		<1,03 BTU/h	
	Disipación de calor	Modo Apagado		<1,03 BTU/h	
		Modo Apagado (conmutador de CA)		0 BTU/hr	
O and a start of the sec	Tipo de conector	DisplayPort/HDMIx2/Salida de auriculares			
Características	Tipo de cable de señal	Desmontable			
	Altavoz integrado	2Wx2			
	Temperatura	Mientras funciona	0°C ~ 4	10°C	
		Mientras no funciona	-25°C ~	~ 55°C	
Condiciones	Humedad	Mientras funciona	10% a	85% (sin condensación)	
medioambientales		Mientras no funciona	5 % a 9	93% (sin condensación)	
		Mientras funciona	0 m ~ 5	5000 m (<mark>0 pies ~ 16404 pi</mark> es)	
		Mientras no funciona	0 m ~ 1	12 192 m (0 pies ~ 40 000 pies)	



Política de AOC sobre defectos de píxeles en los monitores de pantalla plana

AOC se esfuerza por ofrecer productos de la más alta calidad. Utilizamos algunos de los procesos de fabricación más avanzados y los controles de calidad más exigentes del sector. Sin embargo, los defectos en los píxeles o los subpíxeles de los monitores TFT de pantalla plana a veces son inevitables. Ningún fabricante puede garantizar que sus pantallas no presenten defectos de píxeles, pero AOC garantiza que cualquier pantalla con un número inaceptable de defectos se reparará o sustituirá cuando esté cubierta por la garantía. En este aviso se explican los diferentes tipos de defectos de píxeles y se definen los niveles de defectos aceptables de cada tipo. Para que una unidad se valore como susceptible de reparación o sustitución según la garantía, el número de defectos de píxeles en una pantalla TFT debe superar estos niveles aceptables. Por ejemplo, no puede estar defectuoso más del 0,0004 % de los subpíxeles de una pantalla. Por otra parte, AOC establece niveles de calidad incluso más altos para determinados tipos o combinaciones de defectos de píxeles que son más evidentes que otros. Esta política es válida en todo el mundo.



Píxeles y subpíxeles

Un píxel, o elemento gráfico, está compuesto por tres subpíxeles con los colores primarios: rojo, verde y azul. Muchos píxeles juntos forman una imagen. Cuando los tres subpíxeles de colores que forman un píxel se iluminan, aparentan ser un único píxel de color blanco. Cuando los tres subpíxeles de colores se oscurecen, aparentan ser un único píxel de color negro. Otras combinaciones de píxeles iluminados y oscurecidos aparentan ser píxeles únicos de otros colores.

Tipos de defectos asociados a píxeles

Los defectos asociados a píxeles y subpíxeles se manifiestan en la pantalla de diferentes formas. Existen dos categorías de defectos asociados a píxeles y, dentro de cada una de ellas, varios tipos de defectos asociados a subpíxeles.

Defectos de punto brillante

Los defectos de puntos brillantes aparecen como píxeles o subpíxeles que están siempre encendidos o iluminados. Se trata de un punto brillante que se corresponde con un subpíxel de la pantalla y que destaca cuando el monitor muestra un patrón oscuro. Estos son defectos de puntos brillantes.



Un subpíxel rojo, verde o azul iluminado.



Dos subpíxeles adyacentes iluminados:

- Rojo + Azul = Púrpura
- Rojo + Verde = Amarillo
- Verde + Azul = Cian (Celeste)



Tres subpíxeles adyacentes iluminados (un píxel blanco).

Nota

Un punto brillante rojo o azul debe ser más del 50 por ciento más brillante que los puntos adyacentes, mientras que un punto brillante verde es un 30 por ciento más brillante que los puntos adyacentes.

Defectos de punto negro

Los defectos de puntos negros aparecen como píxeles o subpíxeles que están siempre apagados u oscuros. Se trata de un punto oscuro que se corresponde con un subpíxel de la pantalla y que destaca cuando el monitor muestra un patrón claro. Estos son defectos de puntos negros.



Proximidad de los defectos asociados a píxeles

Debido a que la proximidad entre varios defectos similares asociados a píxeles y subpíxeles determina en buena medida su visibilidad, AOC ha determinado también diferentes tolerancias para dicha magnitud.



Tolerancias para defectos asociados a píxeles

Para que una unidad se valore como susceptible de reparación o sustitución debido a defectos de píxeles durante el período de garantía, el monitor TFT de pantalla plana de AOC debe presentar defectos en píxeles y subpíxeles que superen los niveles de tolerancia indicados en las tablas siguientes.

DEFECTOS DE PUNTO BRILLANTE	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel iluminado	2
2 subpíxeles adyacentes iluminados	1
3 subpíxeles adyacentes iluminados (un píxel blanco)	0
Distancia entre dos defectos de punto brillante*	≥15mm
Número total de defectos de punto brillante de todos los tipos	2
DEFECTOS DE PUNTO BRILLANTE	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel iluminado	5 o menos
2 subpíxeles adyacentes iluminados	2 o menos
3 subpíxeles adyacentes iluminados (un píxel blanco)	≤0
Distancia entre dos defectos de punto brillante*	≥15mm
Número total de defectos de punto brillante de todos los tipos	5 o menos
NÚMERO TOTAL DE DEFECTOS DE PUNTO	NIVEL ACEPTABLE
Número total de defectos de punto brillante o negro de todos los tipos	5 o menos

Nota

1 o 2 defectos asociados a subpíxeles adyacentes = 1 defecto de punto

Modos de visualización preconfigurados

ESTÁNDAR	RESOLUCIÓN(±1Hz)	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHz)	FRECUENCIA VERTICAL (Hz)		
	640x480@60Hz	31.469	59.94		
	640x480@67Hz	35	66.667		
	640x480@72Hz	37.861	72.809		
VGA	640x480@75Hz	37.5	75		
	640x480@100Hz	51.08	99.769		
	640x480@120Hz	61.91	119.518		
SD	720x576@50Hz	31.25	50		
	800x600@56Hz	35.156	56.25		
	800x600@60Hz	37.879	60.317		
SV/CA	800x600@72Hz	48.077	72.188		
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75		
	800x600@100Hz	62.76	99.778		
	800x600@120Hz	76.302	119.972		
	1024x768@60Hz	48.363	60.004		
	1024x768@70Hz	56.476	70.069		
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029		
	1024x768@100Hz	80.448	99.811		
	1024x768@120Hz	97.551	119.989		
SYCA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02		
SAGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025		
	1920x1080@60Hz	67.5	60		
	1920x1080@120Hz	137.283	120.003		
	1920x1080@144Hz	158.4	144.00		
	1920x1080@200Hz	228.803	200.003		
MAC MODES					
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551		
DOS 720x400@70Hz		31.469	70.087		

Nota: Según el estándar VESA, puede haber cierto error (+/-1 Hz) al calcular la frecuencia de actualización (frecuencia de campo) de diferentes sistemas operativos y tarjetas gráficas. Para mejorar la compatibilidad, se ha redondeado la frecuencia de actualización nominal de este producto. Consulte el producto real.

Asignaciones de contactos



Cable de señal de pantalla en color de 19 contactos

Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal	Nº de contacto	Nombre de la señal
1.	Datos TMDS 2+	9.	Datos 0- TMDS	17.	Tierra DDC/CEC
2.	Protección Datos 2 TMDS	10.	Reloj TMDS +	18.	Alimentación de +5 V
3.	Datos 2- TMDS	11.	Protección reloj TMDS	19.	Detección de conexión en caliente
4.	Datos TMDS 1+	12.	TMDS Reloj-		
5.	Protección de datos TMDS 1	13.	CEC		
6.	Datos 1- TMDS	14.	Reservado (S.C. en el dispositivo)		
7.	Datos TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Protección Datos 0 TMDS	16.	SDA		



Cable de señal de pantalla en color de 20 contactos

N º d e contacto	Nombre de la señal	N ° d e contacto	Nombre de la señal
1	ML_Carril 3 (n)	11	TIERRA
2	TIERRA	12	ML_Carril 0 (p)
3	ML_Carril 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Carril 2 (n)	14	CONFIG2
5	TIERRA	15	AUX_CH(p)
6	ML_Carril 2 (p)	16	TIERRA
7	ML_Carril 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TIERRA	18	Detección de conexión en caliente
9	ML_Carril 1 (p)	19	Retorno DP_PWR
10	ML_Carril 0 (n)	20	DP_PWR

Conectar y listo

Función DDC2B Conectar y listo

Este monitor cuenta con las funciones DDC2B VESA según la NORMA DDC VESA. Dicha norma permite al monitor informar al sistema principal de su identidad y, dependiendo del nivel de DDC utilizado, comunicar información adicional sobre sus funciones de visualización.

El DDC2B es un canal de datos bidireccional basado en el símbolo Protocolo I2C. El sistema principal puede solicitar información EDID a través del canal DDC2B.

