# MANUEL DE L'UTILISATEUR



## 24E4CV MONITOR

AOC.COM ©2025 AOC. All rights reserved Version: A00



Sécurité	1
Conventions nationales	1
Alimentation	2
Installation	3
Nettoyage	4
Autres	5
Configuration	6
Contenu de la boîte	6
Montage du socle et de la base	7
Réglage de l'angle de vision	9
Connexion du moniteur	
Fixation murale	11
Fonction Adaptive-Sync	
Réglage	
Touches de raccourci	
Réglage OSD	
Réglage de jeu	
Mode préréglé	
Image	
Entrée	21
Paramètres	
Arrêt / Marche	
Audio	
Configuration OSD	
Informations	
Indicateur LED	
Dépannage	27
Spécifications	
Spécifications générales	
Politique relative aux défauts de pixels des panneaux des moniteurs AOC	
Modes d'affichage prédéfinis	
Affectations des broches	
Plug and Play	

## Sécurité

## **Conventions nationales**

Les sous-sections suivantes décrivent les conventions nationales utilisées dans ce document.

#### Notes, précautions et avertissements

Tout au long de ce guide, des blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et imprimés en caractères gras ou en italique. Ces blocs correspondent à des notes, précautions et avertissements, et sont utilisés comme suit :



NOTE : Une NOTE indique une information importante qui vous aide à mieux utiliser votre système informatique.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION signale un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter ce problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT signale un risque potentiel de blessure corporelle et vous indique comment éviter ce problème. Certains avertissements peuvent apparaître sous des formats alternatifs et ne pas être accompagnés d'une icône. Dans ces cas, la présentation spécifique de l'avertissement est imposée par l'autorité réglementaire.

#### Alimentation électrique

Le moniteur doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique fourni à votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie locale d'électricité.

Le moniteur est équipé d'une prise à trois broches avec mise à la terre, une prise comportant une troisième broche (de terre). Cette prise ne peut être insérée que dans une prise de courant mise à la terre, pour des raisons de sécurité. Si votre prise ne convient pas à la fiche à trois conducteurs, faites installer une prise appropriée par un électricien ou utilisez un adaptateur pour mettre l'appareil à la terre en toute sécurité. Ne pas contourner la fonction de sécurité de la fiche mise à la terre.

Débranchez l'appareil pendant un orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant de longues périodes. Cela protégera le moniteur contre les dommages causés par les surtensions électriques.

Ne surchargez pas les multiprises ni les rallonges électriques. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Pour garantir un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs certifiés UL disposant de prises configurées appropriées, marquées entre 100-240 V AC, min. 5 A.

🛕 La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

## Installation

Ne placez pas le moniteur sur un chariot, socle, trépied, support ou table instable. Si le moniteur tombe, il peut blesser une personne et causer des dommages graves à ce produit. Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. Suivez les instructions du fabricant.'Respectez les instructions lors de l'installation du produit et utilisez les accessoires de montage recommandés par le fabricant. Un produit et un chariot doivent être déplacés avec précaution.

Ne jamais introduire d'objet dans la fente du boîtier du moniteur. Cela pourrait endommager des composants du circuit, provoquant un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquides sur le moniteur.

Ne pas poser la face avant du produit sur le sol.

Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez un kit de montage approuvé par le fabricant et suivez les instructions du kit.

Laissez un espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air pourrait être insuffisante, ce qui pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou des dommages au moniteur.

Pour éviter tout dommage potentiel, par exemple le décollement de la dalle par rapport à la bordure, assurez-vous que le moniteur ne s'incline pas vers le bas de plus de -5 degrés. Si l'angle d'inclinaison maximal de -5 degrés vers le bas est dépassé, les dommages au moniteur ne seront pas couverts par la garantie.

Voir ci-dessous les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsqu'il est installé sur un mur ou sur le socle :



#### Installé avec socle

## Nettoyage

Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau.

Lors du nettoyage, utilisez un chiffon doux en coton ou en microfibre. Le chiffon doit être humide et presque sec ; évitez que du liquide pénètre dans le boîtier.







Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.

## Autre

Si le produit dégage une odeur, un bruit ou de la fumée anormale, débranchez IMMÉDIATEMENT la prise d'alimentation et contactez un Centre de service.

Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées par une table ou un rideau.

Ne soumettez pas le moniteur LCD à des vibrations sévères ni à des chocs importants pendant son fonctionnement.

🕂 Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le moniteur pendant son fonctionnement ou son transport.

Les cordons d'alimentation doivent être certifiés conformes aux normes de sécurité. Pour l'Allemagne, ils doivent être de type H03VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> ou supérieur. Pour les autres pays, les types appropriés doivent être utilisés en conséquence.

Ine pression sonore excessive provenant des écouteurs et casques peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et casques, et par conséquent le niveau de pression acoustique.

## Installation

## Contenu de la boîte



**X** Tous les câbles de signal ne sont pas fournis pour tous les pays et régions. Veuillez vérifier auprès du revendeur local ou du bureau régional AOC pour confirmation.

## Montage du socle et de la base

Veuillez installer ou retirer la base en suivant les étapes ci-dessous.

#### Installation :



**Retrait** :





Spécification de la vis de base : M6\*13 mm (filetage effectif 5,5 mm)



KEMARQUE : Le design de l'écran peut différer de celui illustré.

## Réglage de l'angle de vision

Pour une expérience visuelle optimale, il est recommandé que l'utilisateur s'assure de pouvoir voir l'intégralité de son visage à l'écran, puis ajuste l'angle du moniteur selon ses préférences personnelles. Maintenez le socle afin d'éviter que le moniteur ne bascule lors du réglage de l'angle.

Vous pouvez ajuster le moniteur comme suit :



### REMARQUE :

Ne touchez pas l'écran LCD lors du changement d'angle. Toucher l'écran LCD peut l'endommager.

#### Avertissement

- Pour éviter tout dommage potentiel à l'écran, tel que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne s'incline pas vers le bas de plus de -5 degrés.
- Ne pressez pas l'écran lors du réglage de l'angle du moniteur. Saisissez uniquement la bordure.

## Connexion du moniteur

Connexions des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur :





- 1. Alimentation électrique
- 2. HDMI
- 3. Entrée DisplayPort
- 4. USB C
- 5. Sortie DisplayPort
- 6. RJ45
- 7. Casque audio
- 8. USB3.2 Gen1
- 9. USB3.2 Gen1
- 10. USB3.2 Gen1
- 11. USB3.2 Gen1 aval + charge

#### **Connexion au PC**

- 1. Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- 2. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
- 3. Connectez le câble de signal vidéo au connecteur vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur.
- 4. Branchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur et de votre écran sur une prise électrique à proximité.
- 5. Allumez votre ordinateur et votre écran.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. S'il n'affiche pas d'image, veuillez vous référer au Dépannage.

Pour protéger l'équipement, éteignez toujours le PC et le moniteur LCD avant de les connecter.

## Montage mural

Préparation à l'installation d'un bras de montage mural optionnel.



peut être fixé à un bras de montage mural acheté séparément. Débranchez l'alimentation avant cette procédure. Suivez ces étapes :

- 1. Retirez la base.
- 2. Suivez les instructions du fabricant pour assembler le bras de montage mural.
- 3. Placez le bras de montage mural à l'arrière du moniteur. Alignez les trous du bras avec ceux situés à l'arrière du moniteur.
- 4. Insérez les 4 vis dans les trous et serrez-les.
- 5. Reconnectez les câbles. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le bras de montage mural optionnel pour les instructions de fixation au mur.



Spécification des vis pour support mural : M4\*(10+X) mm, (X = épaisseur du support mural)

M=4.0Max



Remarque : Les trous de fixation VESA ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Veuillez vérifier auprès du revendeur ou du service officiel d'AOC. Contactez toujours le fabricant pour toute installation murale.



\* Le design de l'écran peut différer de celui illustré.

AVERTISSEMENT :

- 1. Pour éviter tout dommage potentiel à l'écran, tel que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne s'incline pas vers le bas de plus de -5 degrés.
- 2. Ne pressez pas l'écran lors du réglage de l'angle du moniteur. Saisissez uniquement la bordure.

## fonction Adaptive-Sync

- 1. La fonction Adaptive-Sync est compatible avec DisplayPort/HDMI.
- 2. Cartes graphiques compatibles : la liste recommandée figure ci-dessous et peut également être consultée sur www.AMD.com.

#### **Cartes graphiques**

- Série Radeon™ RX Vega
- Série Radeon™ RX 500
- Série Radeon™ RX 400
- Série Radeon™ R9/R7 300 (à l'exception des R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon<sup>™</sup> Pro Duo (2016)
- Série Radeon™ R9 Nano
- Série Radeon™ R9 Fury
- Série Radeon<sup>™</sup> R9/R7 200 (à l'exception des R9 270/X, R9 280/X)

#### Processeurs

- AMD Ryzen<sup>™</sup> 7 2700U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 5 2500U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 5 2400G
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 3 2300U
- AMD Ryzen<sup>™</sup> 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

## Réglage

#### **Touches rapides**



#### Menu/Entrée

Appuyez pour afficher l'OSD ou confirmer la sélection.

#### Alimentation électrique

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

#### Mode préréglé/

Lorsque l'OSD n'est pas affiché, appuyez sur la touche « » pour ouvrir la fonction Mode préréglé, puis appuyez sur la touche « » ou « » pour sélectionner le Mode préréglé.

#### Luminosité/V

Lorsque l'OSD n'est pas affiché, appuyez sur la touche « » pour ouvrir la fonction Luminosité, puis appuyez sur la touche « » ou « » pour régler la luminosité.

#### Source/Sortie

Lorsque l'OSD est fermé, appuyez sur le bouton Source/Sortie pour activer la fonction de raccourci Source. Lorsque le menu OSD est actif, ce bouton agit comme une touche de sortie (pour quitter le menu OSD).

#### Chaînage en guirlande









## Réglage OSD

Instructions basiques et simples sur les touches de contrôle.

	BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE
	80	50	Standard	1920X1080	HDMI
	Game Setting		Shadow Control		
	Preset Mode		Low Input Lag		
	Picture		Game Color		
	Input		Adaptive-Sync		
	Settings		Dial Point		
	Audio		Dark Boost		
	OSD Setup		<b>~</b>		
	~		÷	~ ^	ок ()

- 1). Appuyez sur le IIII bouton MENU pour activer la fenêtre OSD.
- 2). Appuyez sur vou pour naviguer parmi les fonctions. Une fois la fonction désirée mise en surbrillance, appuyez sur le **III** bouton MENU / OK pour l'activer, puis appuyez sur vou pour naviguer parmi les fonctions du sous-menu. Une fois la fonction du sous-menu désirée mise en surbrillance, appuyez sur **IIII** bouton MENU / OK pour l'activer.
- 3). Appuyez sur vou pour modifier les paramètres de la fonction sélectionnée. Appuyez sur vou pour quitter. Si vous souhaitez ajuster une autre fonction, répétez les étapes 2 et 3.
- 4). Fonction de verrouillage de l'OSD : pour verrouiller l'OSD, maintenez enfoncé le bouton IIII MENU lorsque le moniteur est éteint, puis appuyez sur () le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. Pour déverrouiller l'OSD, maintenez enfoncé le III MENU lorsque le moniteur est éteint, puis appuyez sur () bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

#### **Remarques :**

- 1). Si le produit ne dispose que d'une seule entrée de signal, l'option « Sélection d'entrée » ne peut pas être modifiée.
- 2). Si la résolution du signal d'entrée est la résolution native ou Adaptive-Sync, l'option « Rapport d'image » est invalide.

### Paramètres de jeu

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Setting		Shadow Control		
Preset Mode		Low Input Lag		
Picture		Game Color		
Input		Adaptive-Sync		
Settings		Dial Point		
Audio		Dark Boost		
OSD Setup		<b>~</b>		

Contrôle des ombres	0 ~ 20	ajuster cette valeur de 0 à 20 pour obtenir une image plus claire. Si l'image est trop sombre pour distinguer clairement les détails, ajustez la valeur de 0 à 20 pour une image nette.
Faible latence d'entrée	Désactivé / Activé	Désactivez le tampon d'image pour réduire la latence d'entrée.
Couleur de jeu	0 ~ 20	La fonction Couleur de jeu propose 21 niveaux (0 à 20) pour ajuster la saturation afin d'obtenir une image de meilleure qualité.
Adaptive-Sync	Désactivé / Activé	Désactiver ou activer Adaptive-Sync. Rappel d'utilisation d'Adaptive-Sync : lorsque la fonction Adaptive- Sync est activée, des scintillements peuvent apparaître dans certains environnements de jeu.
Point de visée	Désactivé / Activé / Dynamique	La fonction « Point de visée » place un indicateur de visée au centre de l'écran pour aider les joueurs à viser avec précision dans les jeux de tir à la première personne (FPS).
Amplification des zones sombres	Désactivé / Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3	Améliore les détails de l'écran dans les zones sombres ou lumineuses en ajustant la luminosité dans les zones claires tout en évitant une saturation excessive.
MBR	0 ~ 20	<ul> <li>MBR (Réduction du flou de mouvement) offre 21 niveaux d'ajustement (0 à 20) pour réduire le flou de mouvement.</li> <li>Remarque : <ol> <li>La fonction MBR peut être ajustée lorsque Adaptive-Sync est désactivé et que la fréquence de rafraîchissement est ≥ 75 Hz.</li> <li>La luminosité de l'écran diminue à mesure que la valeur d'ajustement augmente.</li> </ol> </li> </ul>
Synchronisation MBR	Désactivé / Activé	Désactiver ou activer la synchronisation MBR (Suppression du flou de mouvement). Remarque : La fonction de synchronisation MBR peut être ajustée lorsque l'Adaptive-Sync est activé et que le signal d'entrée est à fréquence variable.

Overdrive	Désactivé / Faible / Moyen / Fort / Boost	<ul> <li>Ajuster le temps de réponse.</li> <li>Remarque : <ol> <li>Si l'utilisateur règle l'OverDrive sur « Fort », l'image affichée peut devenir floue. Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau d'OverDrive ou le désactiver selon leurs préférences.</li> <li>La fonction « Boost » est optionnelle lorsque l'Adaptive-Sync est désactivé et que la fréquence de rafraîchissement est ≥ 75 Hz.</li> <li>La luminosité de l'écran diminue lorsque la fonction « Boost » est activée.</li> </ol> </li> </ul>
-----------	--	---

#### Remarque :

Lorsque « Color Space » (Espace couleur) dans « Picture » (Image) est réglé sur sRGB, les parmètres « Shadow Control » (Contrôle ombres), « Game Color » (Couleur Jeu), « MBR », « MBR Sync » et « Dark Boost » (Synchro MBR) (Amplification des zones sombres) ne peuvent

pas être ajustés. « Extreme » (Extrême) dans « Overdrive » (Surintensification) n'est pas disponible.

## Mode préréglé

		<b>600</b>		
	CONTRACT			
BRIGHTNESS				
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Set	ting	Standard		
Preset M	ode	Internet		
Pictur	e	Movie		
Input		Photographer		
Setting	gs	Eco Mode		
Audic		Reading		
	tup	-		
▼				
		÷		ок ()
Standard	Améliore la lisibilité	é pour les jeux web et i	mobiles adaptés.	
Internet	Mode Internet.			
Film	Mode Film.			
Photographe	Mode Photographe.			
Mode Éco	Mode Éco			
Lecture	Mode Lecture.			
Effet HDR - Image				
Effet HDR - Film	Réglez l'effet HDR e	z l'effet HDR en fonction de vos besoins d'utilisation.		
Effet HDR - Jeu	-			
Sports	Mode préréglé Spo	rt.		
FPS	Pour jouer à des jeu thème sombre.	ux FPS (First Person Sh	nooters). Améliore le	e niveau de noir dans l
RTS	Pour jouer à des je	ux RTS (Real Time Strat	tegy). Améliore la q	ualité de l'image.
Course	Pour jouer à des jeu	ux de course, offre un	temps de réponse r	rapide et une saturatio
Réinitialiser la couleur	Réinitialise la coule	ur par défaut.		

## Image

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Settir	ng			
Preset Mod	e	Brightness		
Picture		Contrast		
Input		Color Space		
Settings		Sharpness		
Settings		Gamma		
Audio		Color Temp.		
OSD Setup		•		
				ок ()
uminosité	0-100	Réglage du	rétroéclairage.	

Luminosité	0-100	Réglage du rétroéclairage.
Contrast	0-100	Contraste à partir du registre numérique.
Espaça colorimátrique	Natif du panneau	Panneau d'espace colorimétrique standard.
Espace colorimetrique	sRGB	Espace colorimétrique sRGB.
Netteté	0-100	Réglage de la netteté.
Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	Réglage du gamma.
	Natif	Rappel de la température de couleur native depuis l'EEPROM.
	5000K	Rappel de la température de couleur 5000K depuis l'EEPROM.
	6500K	Rappel de la température de couleur 6500K depuis l'EEPROM.
	7500K	Rappel de la température de couleur 7500K depuis l'EEPROM.
Temperature de couleur	8200K	Rappel de la température de couleur 8200K depuis l'EEPROM.
	9300K	Rappel de la température de couleur 9300K depuis l'EEPROM.
	11500K	Rappel de la température de couleur 11500K depuis l'EEPROM.
	Définition utilisateur	Restauration de la température de couleur depuis l'EEPROM.
Rouge	0-100	Gain rouge depuis le registre numérique.

Vert	0-100	Gain vert depuis le registre numérique.
Bleu	0-100	Gain bleu depuis le registre numérique.
DOD	Désactivé	Désactivation du rapport de contraste dynamique.
DCR	Activé	Activation du rapport de contraste dynamique.
Vision claire	Éteint / Faible / Moyen / Fort	Appliquer la fonction de netteté en plein écran.
Ratio d'image	Plein / Aspect / 1:1	Sélectionnez le ratio d'image pour l'affichage.

### Entrée

	BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE	
	80	50	Standard	1920X1080	HDMI	
	Game Setting					
	Preset Mode		Auto Source			
	Picture		HDMI			
I	Input		DisplayPort			
	Settings		USB C			
	Audio					
	OSD Setup					
	▼					
			Æ		ок ()	
Source	e automatique	Sélectionnez automatiquement la source du signal d'entrée.				
HDMI						
Displa	yPort	Sélectionnez la so	ource du signal d'entrée.			
USB C						

Remarque : Il est recommandé de laisser la source automatique activée.

### Paramètres

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURC
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Setting				
Drosot Modo		Language		
Preset Mode		USB-C		
Picture				
Input		USB Standby Mode		
		Daisy Chain		
Settings				
Audio		Daisy Chain Sync		
		Smart Power		
OSD Setup		▼		

Langue		Sélectionnez la langue de l'OSD.
Rappel de pause	Désactivé / Activé	Rappel de pause si l'utilisateur travaille continuellement pendant plus d'une heure.
USB-C	Haute vitesse de données / Haute résolution	Définir la priorité de transmission des données du connecteur USB ou la priorité de résolution.
Mode veille USB	Désactivé / Activé	Activer/Désactiver le mode veille USB.
Chaînage en guirlande	Désactivé / Étendre / Cloner	
Synchronisation du chaînage en guirlande	Hors synchronisation / Synchronisation OSD / Synchronisation faible luminosité / Synchronisation luminosité moyenne / Synchronisation haute luminosité	
Alimentation intelligente	Désactivé / Activé	Activer/Désactiver l'alimentation intelligente.
Rappel de pause	Désactivé / Activé	Rappel de pause si l'utilisateur travaille continuellement pendant plus d'une heure.
Minuteur d'arrêt (heures)	0-24	Sélectionner la durée d'arrêt en courant continu.
DDC/CI	Non / Oui	Activer/Désactiver le support DDC/CI.
Notification de résolution	Désactivé / Activé	Activer/Désactiver la notification de résolution.
Réinitialiser	Non / Oui / ENERGY STAR®	Réinitialiser le menu aux paramètres par défaut.

## Audio

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Setting				
Preset Mode		Volume		
Picture		Mute		
Input				
Settings				
Audio				
OSD Setup				
•		Æ		ок ()

Volume	0-100	Réglage du volume.
Muet	Désactivé / Activé	Couper le son.

#### **Configuration OSD**

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET MODE	RESOLUTION	INPUT SOURCE
80	50	Standard	1920X1080	HDMI
Game Setting		Transparence		
Preset Mode		H. Position		
Picture		V. Position		
Input		OSD Time Out		
Settings		Firmware Upgrade		
Audio				
OSD Setup				
<b>▼</b>		Ð	V ^	ок ()

Transparence	0-100	Ajuster la transparence de l'OSD.
Position horizontale	0-100	Ajuster la position horizontale de l'OSD.
Position verticale	0-100	Ajuster la position verticale de l'OSD.
Délai d'attente	5-120	Ajuster le délai d'attente de l'OSD.
Mise à jour du firmware	Non / Oui	Mettre à jour le firmware via USB.

### Information

BRIGHTNESS	CONTRAST	PRESET	MODE	RESOI		INPUT SOURC
80	50	Stand	lard	1920	X1080	HDMI
Information						
		Input	HDMI		SN	00000000
		Resolution 1920	x1080@60Hz		FW Version	XXXX
		Brightness	80		Firmware Dat	e XXXXX
		Gamma	2.2		Sync	NA
		HBR2/HBR3	HBR3			

## **Indicateur LED**

Statut	Couleur de la LED
Mode pleine puissance	Blanc
Mode actif-arrêt	Orange

## Dépannage

Problème et question	Solutions possibles
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est activé et que le cordon d'alimentation est correctement connecté à une prise de courant mise à la
Pas d'image à l'écran	<ul> <li>terre ainsi qu'au moniteur.</li> <li>Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation et l'alimentation électrique.</li> <li>Le câble vidéo est-il correctement connecté ? (Connecté via le câble HDMI) Vérifiez la connexion du câble HDMI. (Connecté via le câble DisplayPort) Vérifiez la connexion du câble DisplayPort.</li> <li>* L'entrée HDMI/DisplayPort n'est pas disponible sur tous les modèles.</li> <li>Si l'alimentation est activée, redémarrez l'ordinateur pour afficher l'écran initial (l'écran de connexion) apparaît, démarrez l'ordinateur en mode approprié (mode sans échec pour Windows 7/8/10) puis modifiez la fréquence de la carte vidéo. (Reportez-vous à la section Réglage de la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran de connexion) n'apparaît pas, contactez le Centre de service ou votre revendeur.</li> <li>Pouvez-vous voir "Entrée non prise en charge" à l'écran ? Ce message apparaît lorsque le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence que le moniteur peut gérer correctement. Ajustez la résolution maximale et la fréquence que le moniteur peut</li> </ul>
L'image est floue et présente un effet de rémanence.	<ul> <li>Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés.</li> <li>Réglez les commandes de contraste et de luminosité.</li> <li>Appuyez sur la touche de raccourci (AUTO) pour un réglage automatique.</li> <li>Assurez-vous de ne pas utiliser de câble d'extension ni de boîtier de commutation. Nous recommandons de brancher le moniteur directement sur</li> </ul>
L'image rebondit, scintille ou un motif ondulé apparaît à l'écran.	la sortie de la carte vidéo à l'arrière. Éloignez autant que possible les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques du moniteur. Utilisez la fréquence de rafraîchissement maximale que votre moniteur peut
Le moniteur est bloqué en mode veille active."	L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position MARCHE. La carte vidéo de l'ordinateur doit être correctement insérée dans son emplacement. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est correctement connecté à l'ordinateur. Inspectez le câble vidéo du moniteur et vérifiez qu'aucune broche n'est pliée. Vérifiez que votre ordinateur fonctionne en appuyant sur la touche CAPS LOCK du clavier tout en observant la LED CAPS LOCK. La LED doit s'allumer ou s'éteindre après avoir appuyé sur la touche CAPS LOCK.
Absence d'une des couleurs primaires (ROUGE, VERT ou BLEU).	Inspectez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est endommagée. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est correctement connecté à l'ordinateur.
L'image à l'écran n'est pas centrée ou dimensionnée correctement.	Ajustez la position horizontale (H-Position) et verticale (V-Position) ou appuyez sur la touche de raccourci (AUTO).
L'image présente des défauts de couleur (le blanc ne paraît pas blanc).	Ajustez la couleur RVB ou sélectionnez la température de couleur souhaitée.
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran.	Utilisez le mode d'arrêt de Windows 7/8/10/11 pour ajuster l'HORLOGE et la MISE AU POINT. Appuyez sur la touche de raccourci (AUTO) pour un réglage automatique.
Réglementation et Service	Veuillez vous référer aux informations de Réglementation et Service disponibles dans le manuel sur CD ou sur www.aoc.com (pour trouver le modèle que vous avez acheté dans votre pays et accéder aux informations de Réglementation et Service dans la page Support).

## **Spécifications**

## Spécifications générales

	Nom du modèle	24E4CV				
	Système de pilotage	Écran LCD couleur TFT				
Panneau	Taille visible de l'image	60,5 cm en diagonale				
	Pitch des pixels	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)				
	Couleur d'affichage	16,7 millions de couleurs				
	Plage de balayage horizontal	30-85 kHz (VGA) 30-140 kHz (HDMI/DisplayPort)				
	Taille maximale du balayage horizontal	527,04 mm				
	Plage de balayage vertical	48-75 Hz (VGA) 48-120 Hz (HDMI/Displa	vPort)			
	Taille maximale du balayage vertical	296,46 mm	<u>.</u> ,			
	Résolution optimale préréglée	1920*1080@60Hz (HDMI/DP) 1920*1080@75Hz (VGA)				
Autres	Résolution maximale	1920*1080@120Hz (HDMI/DP) 1920*1080@75Hz (VGA)				
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI				
	Source d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz, 1,5A				
		Typique (luminosité et c	ontraste par défaut)	21 W		
	Consommation électrique	Max. (luminosité = 100,	$\leq$ 150 W			
		Mode veille	≤ 0,3 W			
		Fonctionnement normal		71,67 BTU/h (typ.)		
	Dissipation thermique	Veille (mode veille)		< 1,02 BTU/h		
		Mode hors tension	ode hors tension			
Caractéristiques	Type de connecteur	HDMI/DisplayPort Entrée/USB-C/DisplayPort Sortie/USB Montant/Prise casque/USB				
physiques	Type de câble de signal	Détachable				
	Tompératura	Fonctionnement	0°C~40°C			
	lemperature	Hors fonctionnement	-25°C~55°C			
Environnement	lumiditá	Fonctionnement	10 %~85 % (sans co	ondensation)		
Environmement		Hors fonctionnement	5 %~93 % (sans cor	ndensation)		
	Altitude	Fonctionnement	0 m~5000 m (0 ft~1	16404 ft)		
	Annuae	Hors fonctionnement	0 m~12192 m (0 ft~40000 ft)			



#### Politique relative aux défauts de pixels des panneaux des moniteurs AOC

AOC s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons certains des procédés de fabrication les plus avancés du secteur et appliquons un contrôle qualité rigoureux. Cependant, des défauts de pixels ou de sous-pixels sur les panneaux du moniteur utilisés dans les moniteurs sont parfois inévitables.

Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront exempts de défauts de pixels, mais AOC garantit que tout moniteur présentant un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cette notice explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux acceptables de défauts pour chaque type. Pour pouvoir bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un panneau du moniteur doit dépasser ces niveaux acceptables. Par exemple, pas plus de 0,0004 % des sous-pixels d'un moniteur ne doivent être défectueux.

De plus, AOC établit des normes de qualité encore plus strictes pour certains types ou combinaisons de défauts de pixels qui sont plus visibles que d'autres. Cette politique est valable dans le monde entier.



#### **Pixels et sous-pixels**

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires rouge, vert et bleu. De nombreux pixels réunis forment une image. Lorsque tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois souspixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Lorsque tous sont éteints, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. D'autres combinaisons de sous-pixels allumés et éteints apparaissent comme des pixels uniques de différentes couleurs.

#### Types de défauts de pixels

Les défauts de pixels et de sous-pixels se manifestent à l'écran de différentes manières. Il existe deux catégories de défauts de pixels et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

#### Défauts de points lumineux

Les défauts de points lumineux apparaissent comme des pixels ou sous-pixels toujours allumés ou « activés ». Autrement dit, un point lumineux est un sous-pixel qui se distingue à l'écran lorsque le moniteur affiche un motif sombre. Voici les types de défauts de points lumineux.



Un sous-pixel rouge, vert ou bleu allumé.



Deux sous-pixels adjacents allumés :

- Rouge + Bleu = Violet
- Rouge + Vert = Jaune

#### - Vert + Bleu = Cyan (bleu clair)



Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc).

#### Remarque

Un point lumineux rouge ou bleu doit être plus de 50 % plus lumineux que les points voisins, tandis qu'un point lumineux vert doit être 30 % plus lumineux que les points voisins.

#### Défauts de points noirs

Les défauts de points noirs apparaissent comme des pixels ou sous-pixels toujours sombres ou « éteints ». C'est-àdire qu'un point sombre est un sous-pixel qui se distingue à l'écran lorsque le moniteur affiche un motif clair. Voici les types de défauts de points noirs.



#### Proximité des défauts de pixels

Parce que les défauts de pixels et de sous-pixels du même type, proches les uns des autres, peuvent être plus visibles, AOC spécifie également des tolérances pour la proximité des défauts de pixels.



#### Tolérances des défauts de pixels

Pour pouvoir bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement en raison de défauts de pixels pendant la période de garantie, un panneau du moniteur dans un moniteur AOC doit présenter des défauts de pixels ou de sous-pixels dépassant les tolérances indiquées dans le manuel en ligne.

DÉFAUTS DE POINTS LUMINEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel allumé	2
2 sous-pixels allumés adjacents	1
3 sous-pixels allumés adjacents (un pixel blanc)	0
Distance entre deux défauts de points lumineux*	>=15 mm
Total des défauts de points lumineux de tous types	2
DÉFAUTS DE POINTS NOIRS	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel sombre	5 ou moins
2 sous-pixels sombres adjacents	2 ou moins
3 sous-pixels sombres adjacents	≤1
Distance entre deux défauts de points noirs*	>=15 mm
Total des défauts de points noirs de tous types	5 ou moins
TOTAL DES DÉFAUTS DE POINTS	NIVEAU ACCEPTABLE

Total des défauts de points lumineux ou noirs de tous types	5 ou moins

Remarque

\* : 1 ou 2 défauts de sous-pixels adjacents = 1 défaut de point.

Modes d'affichage	prédéfinis
-------------------	------------

STANDARD	RÉSOLUTION (±1 Hz)	FRÉQUENCE HORIZONTALE (kHz)	FRÉQUENCE VERTICALE (Hz)
	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.500	75.000
MODES MAC VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
MODE IBM	720x400@70Hz	31.469	70.087
	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVCA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75.000
MAC MIDE SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.500
	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SYCA	1280x1024@60Hz	63.981	60.020
SAGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WEXC	1280x720@60Hz	44.772	59.855
WSAG	1280x960@60Hz	60.000	60.000
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.876
WSXGA+	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
	1920x1080@60Hz	67.500	60.000
	1920x1080@75Hz	83.894	74.973
	1920x1080@100Hz	110.000	100.000
	1920x1080@120Hz	135.000	120.000

Remarque : Conformément à la norme VESA, une erreur possible de (+/-1Hz) peut survenir lors du calcul de la fréquence de rafraîchissement (fréquence de champ) selon les systèmes d'exploitation et cartes graphiques. Pour améliorer la compatibilité, la fréquence de rafraîchissement nominale de ce produit a été arrondie. Veuillez vous référer au produit réel.

## Affectations des broches



Câble de signal d'affichage couleur 19 broches

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
1.	Données TMDS 2+	9.	Données TMDS 0-	17.	Masse DDC/CEC
2.	Blindage des données TMDS 2	10.	Horloge TMDS +	18.	Alimentation +5V
3.	Données TMDS 2-	11.	Blindage de l'horloge TMDS	19.	Détection de connexion à chaud
4.	Données TMDS 1+	12.	Horloge TMDS-		
5.	Blindage Données TMDS 1	13.	CEC		
6.	Données TMDS 1-	14.	Réservé (N.C. sur l'appareil)		
7.	Données TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Blindage Données TMDS 0	16.	SDA		



Câble de signal d'affichage couleur 20 broches

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND	
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)	
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1	
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2	
5	GND	15	AUX_CH(p)	
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND	
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)	
8	GND	18	Détection de connexion à chaud	
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retour DP_PWR	
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR	

## **Plug and Play**

#### Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur est équipé des capacités VESA DDC2B conformément à la NORME VESA DDC. Il permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité et, selon le niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires sur ses capacités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander des informations EDID via le canal DDC2B.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE